

Marshall

MINOR IV – TRUE WIRELESS

VOLLSTÄNDIGES ONLINE-HANDBUCH

INHALT

INDEX

| | |
|--|-----|
| Erste Schritte | 005 |
| Touch-Bedienelemente | 005 |
| Aufladen der Kopfhörer | 005 |
| Aufladen der Ladebox | 005 |
| Reinigung der Minor IV | 006 |
| Anleitungen zur Pflege der Batterie | 006 |
| Ein Gerät koppeln | 007 |
| Die Kopfhörer zurücksetzen | 007 |
| Fehlerbehebung | 008 |

BAUWEISE DES GERÄTS

DEUTSCH



① LADEBOX-ANZEIGE

Die LED zeigt den Akkustand der Ladebox an – von rot über gelb bis hin zu grün (0–100 %). Sie pulsiert blau, während sich die Ladebox im Bluetooth®-Kopplungsmodus befindet.

② LADEBOX-TASTE

Drücke sie einmal, um den Akkustand der Ladebox zu sehen. Während die Kopfhörer in der Box sind und der Deckel geöffnet ist, drücke die Taste und halte sie 2 Sekunden lang gedrückt, um die Kopplung zu beginnen.

③ KABELLOSES LADEN

Lade die Box, indem du sie auf ein kabelloses Ladepad legst.

④ USB-C-NETZANSCHLUSS

Lade die Box, indem du sie per USB an eine Stromquelle anschließt.

⑤ TOUCH-BEDIENELEMENTE

Berühre den linken oder rechten Kopfhörer, um deine Musik, Telefonanrufe und vieles mehr zu steuern.

ANLEITUNGEN

DEUTSCH

ERSTE SCHRITTE

- I. Öffne die Ladebox.
- II. Halte die Taste unten an der Box gedrückt, bis die LED langsam blau pulsiert.
- III. Wähle in der Bluetooth-Liste deines Audiogeräts **Minor IV** aus.
- IV. Lade die [Marshall Bluetooth-App] herunter und folge den Anleitungen in der App, um die Einrichtung abzuschließen.

TOUCH-BEDIENELEMENTE

Berühre den linken oder rechten Kopfhörer, um deine Musik, Telefonanrufe und vieles mehr zu steuern. Die Reaktion auf eine lange Berührung kann in der App geändert werden.

- Wiedergabe/Pause – einmal antippen
- Weiterspringen – zweimal antippen
- Zurückspringen – dreimal antippen
- Lauter – rechten Kopfhörer lange berühren
- Leiser – linken Kopfhörer lange berühren
- Anruf annehmen/beenden – zweimal antippen
- Anruf ablehnen – einen der Kopfhörer lange berühren

AUFLADEN DER KOPFHÖRER

Lege die Kopfhörer zurück in die Box und schließe den Deckel, um sie auszuschalten und mit dem Laden zu beginnen.

AUFLADEN DER LADEBOX

Verwende ein kabelloses Ladegerät oder verbinde die Box per USB mit einer Stromquelle, um sie aufzuladen. Die Box ist voll geladen, wenn die vordere LED durchgehend grün leuchtet.

Um die Box mit einem kabellosen Ladegerät zu laden, befolge die unten stehende Anleitung.

- I. Lege die Ladebox mit der Rückseite flach auf das kabellose Ladepad.
- II. Stelle sicher, dass die LED auf der Vorderseite aufleuchtet. Dies zeigt an, dass die Ladebox aufgeladen wird.
- III. Sobald die LED konstant grün leuchtet, ist die Box vollständig aufgeladen.

ANLEITUNGEN

DEUTSCH

REINIGUNG DER MINOR IV

Die Kopfhörer kommen oft und über einen längeren Zeitraum eng mit deiner Haut in Berührung. Mit der Zeit sammelt sich so Schmutz und Fett an, die ihre Leistung beeinflussen und die Haut reizen können. Reinige deine Kopfhörer regelmäßig, um sie sauber zu halten und ihre Lebensdauer zu verlängern.

Stöpsle sämtliche Kabel aus, bevor du die Ladebox reinigst. Achte darauf, dass alle Teile komplett getrocknet sind, bevor du die Kopfhörer benutzt, die Kopfhörer in die Ladebox legst oder ein USB-Ladekabel anschließt.

Reinige die Außenflächen der Kopfhörer und der Ladebox vorsichtig mit einem Desinfektions- oder fusselfreien Tuch, das du etwas mit 70-prozentigem Isopropylalkohol oder 75-prozentigem Äthanol angefeuchtet hast. Achte darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Öffnungen oder das Lautsprechergitter eindringt. Reinige diese Bereiche vorsichtig mit einem trockenen, sauberen Pinsel oder einem Wattestäbchen.

- Verwende keine spitzen Gegenstände.
- Verwende keine Druckluft.
- Verwende keine Produkte, die Bleichmittel oder Wasserstoffperoxid enthalten.
- Tauche die Kopfhörer nicht in Reinigungsmittel ein.

ANLEITUNGEN ZUR PFLEGE DER BATTERIE

Zum Lieferumfang der Kopfhörer gehören hochleistungsfähige Lithium-Ionen-Batterien, deren Lebensdauer vom Aufladen und von der Nutzung beeinflusst wird. Beachte die folgenden Richtlinien, damit die Batterien so lange wie möglich eine hohe Leistung erbringen können.

- Verwende möglichst keine Schnellladegeräte. Durch das schnelle Aufladen werden die Batterien stark beansprucht, wodurch sich die Leistung verringert.
- Lade die Batterien nicht, wenn sie bereits vollständig aufgeladen sind, und vermeide ein vollständiges Entladen. Die optimale Ladung liegt zwischen 30 % und 80 %.
- Wenn die Kopfhörer für einen langen Zeitraum aufbewahrt werden, sollten sie zu etwa 50 % geladen und dann auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Bewahre die Kopfhörer und die Box an einem kühlen, dunklen, trockenen Ort auf.
- Vermeide es, die Kopfhörer in heißen und nicht belüfteten Räumen von 45 °C (113 °F) und mehr zu verwenden.
- Die Batterien sollten nicht bei Temperaturen von weniger als 10 °C (50 °F) aufgeladen werden. Verwende die Kopfhörer nicht bei Temperaturen unter 0 °C (32 °F).

ANLEITUNGEN

DEUTSCH

- Lass die Kopfhörer nicht fallen und setze sie nicht anderen starken Stößen aus, da die Batterien dadurch beschädigt werden könnten.

Lade die Marshall Bluetooth-App herunter und wähle das Batterie-Schonlevel aus, das für dich (und deine Kopfhörer) am besten geeignet ist.

EIN GERÄT KOPPELN

Minor IV können mit bis zu zwei Geräten gleichzeitig gekoppelt werden und erinnern sich an bis zu 8 zuvor gekoppelte Geräte. Wenn sie sich in Reichweite befinden, versuchen sie, sich mit dem zuletzt verbundenen Gerät zu verbinden.

- I. Lege die Kopfhörer in die Box und lass den Deckel offen.
- II. Halte die Taste unten an der Box gedrückt, bis die LED langsam blau pulsiert.
- III. Wähle in der Bluetooth-Liste deines Audiogeräts Minor IV aus.

DIE KOPFHÖRER ZURÜCKSETZEN

Wenn deine Kopfhörer nicht mehr zuverlässig gesteuert werden können oder nicht mehr reagieren, befolge die unten stehende Anleitung.

- I. Lege die Kopfhörer in die Box und schließe den Deckel, um die Kopfhörer neu zu starten.

Wenn das Problem weiterhin besteht, setze sie auf die Werkseinstellungen zurück.

Hinweis: Dadurch werden alle Benutzereinstellungen gelöscht und die Kopfhörer müssen erneut gekoppelt werden.

- I. Entferne **Minor IV** und **Minor IV [LE]**, sofern vorhanden, von der Bluetooth-Liste deines Audiogeräts.
- II. Lege die Kopfhörer in die Box und lass den Deckel offen.
- III. Drücke und halte den Knopf auf der Unterseite der Ladebox 10 Sekunden lang gedrückt. Lass ihn los, wenn die LED lila aufleuchtet.
- IV. Die Kopfhörer wurden nun auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und können erneut gekoppelt werden. Siehe Abschnitt „Erste Schritte“.

MARSHALL BLUETOOTH-APP

Lade die Marshall Bluetooth-App herunter, damit du deine Ohrhörer optimal nutzen kannst und stets über die neueste Software verfügst.



FEHLERBEHEBUNG**DEUTSCH**

| PROBLEM | URSACHE | KORREKTUR- MASSNAHME |
|--|--|--|
| Die Ohrhörer schalten sich nicht ein. | Die Batterie verfügt über keine Ladung. | <p>Lege die Ohrhörer in die Box, um sie aufzuladen.</p> <p>Wenn die LED an der Box nicht aufleuchtet, lade die Box über eine USB-Stromquelle oder ein drahtloses Ladepad auf.</p> |
| Verbinden oder Koppeln mit einem Bluetooth-Gerät ist nicht möglich. | Bluetooth ist auf deinem Gerät (Smartphone, Tablet, Computer) nicht aktiviert. | Aktiviere Bluetooth auf deinem Wiedergabegerät. |
| | Die Ohrhörer befinden sich nicht im Kopplungsmodus. | Stelle sicher, dass sich die Ohrhörer in der Box befinden und dass der Deckel offen ist, wenn du mit dem Koppeln beginnst. Einzelheiten findest du unter „Koppeln eines neuen Geräts“. |

FEHLERBEHEBUNG**DEUTSCH**

| PROBLEM | URSACHE | KORREKTUR- MASSNAHME |
|-------------------------------|--|---|
| Unerwartetes Verhalten | Die Ohrhörer verfügen nicht über die neueste Firmware-Version. | Lade die Marshall Bluetooth-App herunter und stelle eine Verbindung mit den Ohrhörern her. Folge den Anleitungen in der App, um sicherzustellen, dass die Motif II A.N.C. über die neueste Firmware-Version verfügen. |
| | Es liegt ein Fehler mit der Software vor. | Setze die Ohrhörer auf die Werkseinstellungen zurück. Anleitungen findest du unter „Zurücksetzen der Ohrhörer“. Die Ohrhörer müssen neu eingerichtet werden. |

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trademark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. Produced in China. R 1.2