

Marshall

MINOR IV – TRUE WIRELESS

MANUAL EN LÍNEA COMPLETO

CONTENIDO

ÍNDICE

Inicio	005
Controles táctiles	005
Cargar los auriculares	005
Cargar el estuche	005
Limpieza de los Minor IV	006
Guía de cuidado de la batería	006
Emparejar un nuevo dispositivo	007
Reinicio de los auriculares	007
Resolución de problemas	008

DISPOSICIÓN DEL DISPOSITIVO

ESPAÑOL



DISPOSICIÓN DEL DISPOSITIVO

ESPAÑOL

- 1 INDICADOR DEL ESTUCHE DE CARGA**

El indicador LED muestra el nivel de carga de la batería del estuche, del rojo al verde, pasando por el amarillo (0-100 %). El indicador parpadea en azul en el modo de emparejamiento Bluetooth®.
- 2 BOTÓN DEL ESTUCHE DE CARGA**

Puedes ver el nivel de batería del estuche de carga con una pulsación corta. Con los auriculares en el estuche y la tapa abierta, mantén el botón pulsado durante 2 segundos para iniciar el emparejamiento.
- 3 CARGA INALÁMBRICA**

Carga el estuche colocándolo sobre una base de carga inalámbrica.
- 4 ENTRADA DE ALIMENTACIÓN USB-C**

Carga el altavoz conectándolo a una fuente de alimentación USB.
- 5 CONTROLES TÁCTILES**

Toca el auricular izquierdo o derecho para controlar tu música, llamadas telefónicas y más.

INSTRUCCIONES

ESPAÑOL

INICIO

- I. Abre el estuche de carga.
- II. Mantén pulsado el botón situado en la parte inferior del estuche hasta que el LED parpadee lentamente en azul.
- III. Selecciona **Minor IV** en la lista de Bluetooth de tu dispositivo de sonido.
- IV. Descarga la aplicación Marshall Bluetooth y sigue las instrucciones de la aplicación para completar la configuración.

CONTROLES TÁCTILES

Toca el auricular izquierdo o derecho para controlar tu música, llamadas telefónicas y más. Puedes personalizar el funcionamiento del toque largo en la aplicación.

- Reproducir/pausar: un toque
- Saltar hacia delante: dos toques
- Saltar hacia atrás: tres toques
- Subir el volumen: toque largo en el auricular derecho
- Bajar el volumen: toque largo en el auricular izquierdo
- Aceptar/finalizar una llamada: dos toques
- Rechazar una llamada: toque largo en cualquier auricular

CARGAR LOS AURICULARES

Vuelve a colocar los auriculares en el estuche y cierra la tapa para apagarlos y comenzar a cargar.

CARGAR EL ESTUCHE

Utiliza una base de carga inalámbrica o conecta el estuche a una fuente de alimentación USB para cargarlo. El estuche estará completamente cargado cuando el LED frontal muestre una luz verde fija.

Para cargar el estuche con una base inalámbrica, sigue las instrucciones que se indican a continuación.

- I. Coloca el estuche de carga con su parte posterior contra la base de carga inalámbrica.
- II. Asegúrate de que el LED frontal está encendido; esto indica que el estuche se está cargando.
- III. Una vez que el LED muestre una luz verde fija, el estuche estará completamente cargado.

INSTRUCCIONES

ESPAÑOL

LIMPIEZA DE LOS MINOR IV

Los auriculares entran en contacto directo con tu piel con frecuencia, a veces, durante largos periodos de tiempo. Con el tiempo, esto provoca la acumulación de suciedad y grasa, lo que puede afectar al rendimiento y causar irritaciones en la piel. Limpia los auriculares con regularidad para mantenerlo limpio y prolongar su vida útil.

Desconecta todos los cables antes de limpiar el estuche. Asegúrate de que todo esté completamente seco antes de utilizar los auriculares, volver a colocarlos en el estuche o conectar un cargador USB.

Utiliza una toallita desinfectante o un paño sin pelusas, ligeramente humedecido con alcohol isopropílico al 70 % o alcohol etílico al 75 % para limpiar con cuidado las superficies exteriores de los auriculares y el estuche. Evita que entre humedad en las aperturas o en la malla del altavoz. Limpia esas zonas cuidadosamente con un cepillo seco y suave o con un bastoncillo de algodón.

- No utilices objetos afilados o metálicos.
- No utilices aire comprimido.
- No utilices productos que contengan lejía o peróxido de hidrógeno.
- No sumerjas los auriculares en ningún producto de limpieza.

GUÍA DE CUIDADO DE LA BATERÍA

Los auriculares vienen equipados con una batería de iones de litio de alto rendimiento, cuya vida útil se ve afectada por las cargas y el uso. Sigue las siguientes pautas para mantener la batería en buen estado durante el mayor tiempo posible.

- Evite utilizar cargadores rápidos si es posible. La carga rápida provoca estrés en la batería y la degradará.
- Evita dejar que la batería se descargue por completo o cargarla cuando ya esté llena. Intenta mantener la carga entre el 30 % y el 80 %.
- Si has guardado los auriculares durante mucho tiempo, te recomendamos cargarlos hasta la mitad y, a continuación, restablece la configuración de fábrica. Guarda los auriculares y el estuche en un lugar fresco, oscuro y seco.
- Evita utilizar o cargar los auriculares en lugares calurosos y sin ventilación, a partir de los 45 °C (113 °F).
- Evita cargar la batería a temperaturas por debajo de los 10 °C (50 °F) y utilizar los auriculares a temperaturas inferiores a los 0 °C (32 °F).

INSTRUCCIONES

ESPAÑOL

- Evita los golpes mecánicos fuertes, como tirar los auriculares sobre superficies duras, ya que podrían dañar las baterías.

Descarga la aplicación Marshall Bluetooth y selecciona el nivel de conservación de la batería que mejor se adapte a ti y a tus auriculares.

EMPAREJAR UN NUEVO DISPOSITIVO

Minor IV puede conectarse con dos dispositivos a la vez y recuerda hasta 8 dispositivos previamente emparejados. Intentarán volver a conectarse con el último dispositivo conectado cuando esté a su alcance.

- I. Coloca los auriculares en el estuche y deja la tapa abierta.
- II. Mantén pulsado el botón situado en la parte inferior del estuche hasta que el LED parpadee lentamente en azul.
- III. Selecciona Minor IV en la lista de Bluetooth de tu dispositivo de sonido.

REINICIO DE LOS AURICULARES

Si tus auriculares dejan de responder o funcionan de forma irregular, sigue las instrucciones que se indican a continuación.

- I. Coloca los auriculares en el estuche y cierra la tapa para reiniciarlos.

Si el problema persiste, restablece la configuración de fábrica.

Nota: Esto eliminará todos los ajustes de usuario y los auriculares tendrán que emparejarse de nuevo.

- I. Elimina **Minor IV**, y **Minor IV [LE]** si aparece, de la lista de Bluetooth de tu dispositivo de sonido.
- II. Coloca los auriculares en el estuche y deja la tapa abierta.
- III. Mantén pulsado el botón de la parte inferior del estuche durante 10 segundos y suéltalo cuando el LED se vuelva morado.
- IV. Los auriculares habrán recuperado su configuración de fábrica y estarán listos para ser emparejados. Consulta las instrucciones de inicio.

APLICACIÓN MARSHALL BLUETOOTH

Descarga la aplicación Marshall Bluetooth para aprovechar al máximo los auriculares y mantenerlos actualizados con el software más reciente.



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ESPAÑOL

PROBLEMA	CAUSA	ACCIÓN
Los auriculares no se encienden	La batería no tiene carga.	Coloca los auriculares en el estuche para cargarlos. Si el LED del estuche no se enciende, utiliza una fuente de alimentación USB o una placa de carga inalámbrica para cargar el estuche.
No se puede conectar o emparejar un dispositivo Bluetooth	El Bluetooth no está habilitado en el dispositivo (teléfono inteligente, tableta u ordenador).	Activa el Bluetooth en el dispositivo de reproducción.
	Los auriculares no están en modo de emparejamiento.	Comprueba que los auriculares estén en el estuche con la tapa abierta al empezar a emparejar; consulta Emparejar un dispositivo nuevo .

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS**ESPAÑOL**

PROBLEMA	CAUSA	ACCIÓN
Comportamiento irregular	Los auriculares no están utilizando la última versión del firmware.	Descarga la aplicación Marshall Bluetooth y conéctate a los auriculares. Sigue las instrucciones de la aplicación para asegurarte de que Motif II A.N.C. tiene la versión de firmware más reciente.
	Hay un error de software.	Restablece los valores de fábrica; consulta Restablecer los auriculares. Hay que volver a configurar los auriculares.

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trademark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. Produced in China. R 1.2