

*Marshall*

**MINOR IV – TRUE WIRELESS**

**MANUALE ONLINE COMPLETO**

# SOMMARIO

## INDICE

---

<b>Per iniziare</b> .....	005
<b>Controlli touch</b> .....	005
<b>Ricaricare gli auricolari</b> .....	005
<b>Ricaricare la custodia</b> .....	005
<b>Pulizia dei Minor IV</b> .....	006
<b>Guida alla cura della batteria</b> .....	006
<b>Associazione di un nuovo dispositivo</b> .....	007
<b>Ripristino degli auricolari</b> .....	007
<b>Risoluzione dei problemi</b> .....	008

# DISPOSIZIONE DEL DISPOSITIVO

ITALIANO



## DISPOSIZIONE DEL DISPOSITIVO

## ITALIANO

---

### ① **INDICATORE SULLA CUSTODIA DI RICARICA**

Il LED mostra la carica della batteria della custodia, passando da rosso a giallo a verde (0–100%), e lampeggia in blu quando è attiva la modalità di associazione Bluetooth®.

### ② **PULSANTE SULLA CUSTODIA DI RICARICA**

Premi rapidamente per vedere il livello di carica della batteria della custodia. Quando gli auricolari sono nella custodia e il coperchio è aperto, tieni premuto per 2 secondi per avviare la procedura di associazione.

### ③ **RICARICA WIRELESS**

Puoi ricaricare custodia posandola su un pad di ricarica wireless.

### ④ **INGRESSO DI ALIMENTAZIONE USB-C**

Puoi ricaricare la custodia collegandola a una fonte di alimentazione tramite USB.

### ⑤ **CONTROLLI TOUCH**

Tocca l'auricolare destro o sinistro per controllare la musica, le chiamate e altro.

## ISTRUZIONI

## ITALIANO

---

### PER INIZIARE

- I. Apri la custodia di ricarica.
- II. Tieni premuto il pulsante sul fondo della custodia finché il LED inizia a lampeggiare lentamente in blu.
- III. Seleziona **Minor IV** nell'elenco Bluetooth del dispositivo audio.
- IV. Scarica la app Marshall Bluetooth e segui le istruzioni della app per completare la configurazione.

### CONTROLLI TOUCH

Tocca l'auricolare destro o sinistro per controllare la musica, le chiamate e altro. Puoi personalizzare il comando associato al tocco lungo nella app.

- Play/pausa – tocca una volta
- Traccia successiva – tocca due volte
- Traccia precedente – tocca tre volte
- Aumenta il volume – tocco lungo sull'auricolare destro
- Diminuisci il volume – tocco lungo sull'auricolare sinistro
- Rispondi/termina una chiamata – doppio tocco
- Rifiuta una chiamata – tocco lungo su uno dei due auricolari

### RICARICARE GLI AURICOLARI

Riponi gli auricolari nella custodia e chiudi il coperchio per spegnerli e iniziare a caricarli.

### RICARICARE LA CUSTODIA

Per ricaricare la custodia puoi utilizzare un caricabatterie wireless o una fonte di alimentazione USB. La custodia è completamente carica quando il LED sulla parte anteriore è illuminato in verde fisso.

Per ricaricare la custodia usando un caricabatterie wireless:

- I. Appoggia la custodia di ricarica sul pad di ricarica wireless orizzontalmente, con il retro a contatto con il pad.
- II. Verifica che il LED anteriore si illumini, per indicare che la custodia si sta caricando.
- III. Quando il LED diventa verde con luce fissa, la custodia è completamente carica.

## ISTRUZIONI

## ITALIANO

---

### PULIZIA DEI MINOR IV

Gli auricolari vengono spesso a stretto contatto con la pelle, talvolta per lunghi periodi, con conseguenti accumuli di sporco e grasso che possono sia influire sulle prestazioni, sia causare irritazioni alla pelle. Pulisci regolarmente gli auricolari per garantirne l'igiene e una maggiore durata.

Scollega eventuali cavi prima di pulire la custodia. Controlla che tutto sia completamente asciutto prima di utilizzare gli auricolari, di inserirli nuovamente nella custodia e di collegare un caricabatterie USB.

Pulisci delicatamente le superfici esterne degli auricolari e della custodia con una salvietta disinfettante o un panno senza pelucchi leggermente inumidito con alcol isopropilico al 70% o alcol etilico al 75%. Presta attenzione che il liquido non entri in alcuna apertura o nella rete dell'altoparlante. Pulisci accuratamente quelle aree con una spazzola morbida asciutta o con un bastoncino di cotone.

- Non utilizzare oggetti appuntiti.
- Non utilizzare aria compressa.
- Non utilizzare prodotti contenenti candeggina o acqua ossigenata.
- Non immergere gli auricolari in alcun detergente.

### GUIDA ALLA CURA DELLA BATTERIA

Gli auricolari sono dotati di batterie agli ioni di litio ad alte prestazioni, la cui durata è influenzata dalle modalità di carica e di utilizzo. Rispetta le indicazioni riportate di seguito per mantenere le batterie in condizioni ottimali il più a lungo possibile.

- Se possibile, evita di utilizzare caricabatterie rapidi. La ricarica rapida causa stress alla batteria e ne diminuirà le prestazioni.
- Non permettere che la batteria si scarichi completamente e non caricarla quando è già completamente carica. Cerca di mantenere la carica fra il 30% e l'80%.
- Se non utilizzi gli auricolari per un lungo periodo, consigliamo di caricarli a metà e poi di eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica. Riponi gli auricolari e la custodia in un luogo fresco, buio e asciutto.
- Non utilizzare o caricare gli auricolari in luoghi caldi e privi di ventilazione, a temperature di 45 °C / 113 °F e oltre.
- Non caricare la batteria a basse temperature, inferiori a 10 °C / 50 °F, e non usare gli auricolari a temperature inferiori a 0 °C / 32 °F.

## ISTRUZIONI

## ITALIANO

- Cerca di evitare forti urti, come la caduta degli auricolari o della custodia su superfici dure, in quanto potrebbero danneggiare le batterie.

Scarica la app Marshall Bluetooth e seleziona il livello di protezione della batteria più adatto alle tue esigenze e ai tuoi auricolari.

### ASSOCIAZIONE DI UN NUOVO DISPOSITIVO

I Minor IV possono essere connessi con due dispositivi contemporaneamente e memorizzano fino a 8 dispositivi associati in precedenza. Quando rientra nel campo di azione, tenteranno di connettersi nuovamente con l'ultimo dispositivo connesso.

- I. Posiziona gli auricolari nella custodia e lasciala aperta.
- II. Tieni premuto il pulsante sul fondo della custodia finché il LED inizia a lampeggiare lentamente in blu.
- III. Seleziona Minor IV nell'elenco Bluetooth del dispositivo audio.

### RIPRISTINO DEGLI AURICOLARI

Se gli auricolari hanno prestazioni irregolari o non rispondono ai comandi, esegui la procedura descritta sotto.

- I. Posiziona gli auricolari nella custodia e chiudila per riavviare gli auricolari. Se il problema persiste, esegui un ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Nota: l'operazione eliminerà tutte le impostazioni utente e sarà necessario eseguire nuovamente le associazioni.

- I. Rimuovi **Minor IV**, nonché **Minor IV [LE]** se presente, dall'elenco Bluetooth del dispositivo audio.
- II. Posiziona gli auricolari nella custodia e lasciala aperta.
- III. Tieni premuto il pulsante sul fondo della custodia per 10 secondi, finché il LED diventa viola.
- IV. A questo punto le impostazioni di fabbrica sono state ripristinate e gli auricolari sono pronti per l'associazione, come da istruzioni nella sezione Per iniziare.

### APP MARSHALL BLUETOOTH

Scarica l'app Marshall Bluetooth per sfruttare al massimo gli auricolari e aggiornarli costantemente con il software più recente.



**RISOLUZIONE DEI PROBLEMI****ITALIANO**

<b>PROBLEMA</b>	<b>CAUSA</b>	<b>AZIONE</b>
<b>Gli auricolari non si accendono</b>	La batteria è scarica.	<p>Inserisci gli auricolari nella custodia per ricaricarli.</p> <p>Se il LED della custodia non si accende, utilizza una fonte di alimentazione USB o una base di ricarica wireless per caricare la custodia.</p>
<b>Impossibile collegarsi o associare a un dispositivo Bluetooth</b>	Il Bluetooth non è abilitato sul dispositivo (smartphone, tablet, computer).	Attiva il Bluetooth sul dispositivo di riproduzione.
	Gli auricolari non sono in modalità di associazione.	Verifica che gli auricolari siano nella custodia con il coperchio aperto quando avvii l'associazione. Per ulteriori informazioni, consulta Associazione di un nuovo dispositivo.



**RISOLUZIONE DEI PROBLEMI****ITALIANO**

<b>PROBLEMA</b>	<b>CAUSA</b>	<b>AZIONE</b>
<b>Comportamento irregolare</b>	Gli auricolari non utilizzano l'ultima versione del firmware.	Scarica l'app Marshall Bluetooth e collegati agli auricolari. Segui le istruzioni nell'app per verificare che Motif II A.N.C. disponga dell'ultima versione del firmware.
	Si è verificato un errore del software.	Esegui un ripristino delle impostazioni predefinite. Per ulteriori informazioni, consulta Ripristino degli auricolari.  Gli auricolari devono essere riconfigurati.

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trademark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. Produced in China. R 1.2