

MOTIF II A.N.C. - TRUE WIRELESS A.N.C.

CONTENIDO

ÍNDICE

Disposición del dispositivo	003
Inicio	
Cargar los auriculares	005
Cargar el estuche	005
Control de ruido	005
Spotify Tap	006
Guía de cuidado de la batería	006
Limpieza de Motif II A.N.C.	007
Emparejar un dispositivo nuevo	007
Restablecer los auriculares	008
Resolución de problemas	009





DISPOSICIÓN DEL DISPOSITIVO

ESPAÑOL

(1) INDICADOR DEL ESTUCHE DE CARGA

El LED indica la carga de la batería del estuche, en un espectro que pasa por rojo, amarillo y verde (0-100 %). Parpadea en azul mientras está en modo de emparejamiento Bluetooth®.

BOTÓN DEL ESTUCHE DE CARGA

Pulsa una vez para ver el nivel de carga de la batería del estuche. Con los auriculares en el estuche y la tapa abierta, mantenlo pulsado durante 2 segundos para iniciar el emparejamiento.

(3) CARGA INALÁMBRICA

Carga el estuche colocándolo en una almohadilla de recarga inalámbrica.

(4) ENTRADA DE ALIMENTACIÓN USB-C

Carga el estuche conectándolo a una fuente de alimentación USB.

(5) CONTROLES TÁCTILES

Toca el auricular izquierdo o derecho para controlar la música, las llamadas, etc. El comportamiento del control táctil puede personalizarse en la aplicación.

- I. Toca para reproducir/pausar.
- II. Dos toques para saltar hacia delante o aceptar/finalizar una llamada.
- III. Tres toques para saltar hacia atrás.
- Un toque largo para cambiar entre cancelación de ruido y transparencia, o para rechazar una llamada.
- V. Dos toques y mantener pulsado para que Spotify Tap empiece a reproducir la música según tus gustos.

6 ALMOHADILLAS

Motif II A.N.C. viene con 3 tamaños de almohadillas. Conseguir el mejor ajuste es importante para garantizar que disfrute de la mejor experiencia de audio posible.

Tómate el tiempo de encontrar las almohadillas que mejor se adapten a tu oído. Las almohadillas deben encajar en el oído, pero sin ser incómodas. No es raro usar tamaños distintos para el derecho y el izquierdo.

INICIO

- Abre el estuche de carga.
- II. Mantén pulsado el botón del estuche hasta que el LED parpadee lentamente en azul.
- III. Selecciona Motif II A.N.C. en la lista de Bluetooth de tu dispositivo de sonido.
- IV. Descarga la aplicación Marshall Bluetooth y sigue las instrucciones de la aplicación para finalizar la configuración.

CARGAR LOS AURICULARES

Pon los auriculares en el estuche y cierra la tapa para apagarlos y que empiecen a cargar.

CARGAR EL ESTUCHE

Usa un cargador inalámbrico o conecta el estuche a una fuente de alimentación USB para cargarlo. El estuche está cargado por completo cuando el LED delantero se enciende en verde fijo.

Para cargar el estuche con un cargador inalámbrico, sigue las instrucciones a continuación.

- Coloca el estuche de carga con su parte posterior contra la almohadilla de recarga inalámbrica.
- II. Asegúrate de que el LED frontal está encendido; esto indica que el estuche se está recargando.
- III. Una vez que el LED muestre una luz verde fija, el estuche estará completamente cargado.

CONTROL DE RUIDO

Motif II A.N.C. tiene tres modos de control de ruido.

- Cancelación de ruido activa: bloquea el ruido ambiente y te permite centrarte en la música.
- Transparencia: te permite escuchar el entorno y mantener conversaciones sin quitarte los auriculares.
- Desactivado: el control de ruido está apagado.

La cantidad de Cancelación de ruido activa y Transparencia puede ajustarse en la aplicación Marshall Bluetooth.

SPOTIFY TAP

Ve directamente a la música con Spotify Tap. Allá donde te lleve el día, Spotify Tap es la forma más fácil y personal de llevarte tu música contigo, y está listo en segundos.

- Da dos toques y mantén pulsado para reproducir una recomendación según tus gustos musicales.
- Vuelve a dar dos toques y mantener pulsado para la siguiente recomendación hecha solo para ti.

Para usar Spotify Tap, comprueba que la aplicación Spotify esté actualizada.



GUÍA DE CUIDADO DE LA BATERÍA

Los auriculares vienen equipados con baterías de iones de litio de alto rendimiento, cuya vida útil se ve afectada por la carga y el uso. Sigue las directrices a continuación para mantener las baterías en el mejor estado durante el máximo tiempo posible.

- Evita utilizar cargadores rápidos si es posible. La carga rápida provoca estrés en la batería y la degradará.
- Evita que la batería se descargue por completo y cargar cuando esté totalmente cargada. Intenta mantener la carga entre el 30 % y el 80 %.
- Si los auriculares se guardan durante mucho tiempo, se recomienda cargarlos hasta media carga y restablecer los valores de fábrica. Guarda los auriculares en el estuche en un lugar fresco, oscuro y seco.
- Evita usar o cargar los auriculares en lugares calientes y sin ventilar, por encima de 45 °C/113 °F.
- Evita cargar la batería a temperaturas bajas, por debajo de 10 °C/50 °F, y usar los auriculares por debajo de 0 °C/32 °F.
- Evita los golpes mecánicos fuertes, como dejar caer los auriculares o el estuche sobre superficies duras, ya que podrían dañarse las baterías.

Descarga la aplicación Marshall Bluetooth y selecciona el nivel de conservación de la batería que mejor se adapte a ti y tus auriculares.

LIMPIEZA DE MOTIF II A.N.C.

Los auriculares entran en contacto estrecho con la piel, a veces durante largos periodos. Con el tiempo, esto provoca acumulación de suciedad y grasa, que puede afectar al rendimiento e irritar la piel. Limpia los auriculares regularmente para mantenerlos como nuevos y que duren más.

Desenchufa los cables antes de limpiar el estuche. Comprueba que todo esté totalmente seco antes de usar los auriculares, volver a ponerlos en el estuche o enchufar este a un cargador USB.

Retira las almohadillas de silicona de los auriculares y límpialas aparte. Utiliza una toallita desinfectante o un paño sin pelusas, ligeramente humedecido con alcohol isopropílico al 70 % o alcohol etílico al 75 %, para limpiar suavemente las almohadillas, las superficies exteriores de los auriculares y el estuche. Evita que entre humedad en las aberturas o en la malla de los altavoces. Limpia cuidadosamente esas zonas con un cepillo suave seco o un bastoncillo de algodón.

- No utilices objetos afilados.
- No utilices aire comprimido.
- No utilices productos que contengan lejía o peróxido de hidrógeno.
- No sumerjas los auriculares en ningún producto de limpieza.

EMPAREJAR UN DISPOSITIVO NUEVO

Motif II A.N.C. recuerda los últimos 8 dispositivos de sonido emparejados. Se conectará automáticamente a los dispositivos de sonido usados más rencientemente que estén disponibles.

- I. Coloca los auriculares en el estuche y deja la tapa abierta.
- II. Mantén pulsado el botón del estuche hasta que el LED parpadee lentamente en azul.
- III. Selecciona Motif II A.N.C. en la lista de Bluetooth de tu dispositivo de sonido.

Nota: Motif II A.N.C. no cambiará la fuente de sonido mientras está reproduciendo. Pausa la reproducción de audio actual antes de cambiar la fuente de sonido.

RESTABLECER LOS AURICULARES

Si los auriculares se comportan de forma errática o no responden, sigue las instrucciones siguientes.

I. Pon los dos auriculares en el estuche y cierra la tapa para reiniciarlos.

Si el problema persiste, restablece el hardware:

- Saca los auriculares y póntelos en los oídos.
- II. Mantén pulsada la superficie táctil de los dos auriculares durante 10 segundos para restablecer los auriculares.

Si el problema persiste, restablece los valores de fábrica.

Nota: Esto eliminará todos los ajustes de usuario y los auriculares tendrán que configurarse de nuevo.

- Coloca los auriculares en el estuche y deja la tapa abierta.
- II. Mantén pulsado el botón del estuche durante 10 segundos, hasta que el LED cambie a color morado, para restablecer los valores de fábrica de los auriculares.
- III. Elimina Motif II A.N.C. de la lista Bluetooth de dispositivos de sonido antes de volver a emparejarlo.

APLICACIÓN MARSHALL BLUETOOTH

Descarga la aplicación Marshall Bluetooth para aprovechar al máximo los auriculares y mantenerlos actualizados con el software más reciente.





RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ESPAÑOL

PROBLEMA	CAUSA	ACCIÓN
Los auriculares no se encienden	La batería no tiene carga.	Coloca los auriculares en el estuche para cargarlos.
		Si el LED del estuche no se enciende, utiliza una fuente de alimentación USB o una placa de carga inalámbrica para cargar el estuche.
No se puede conectar o emparejar un dispositivo Bluetooth	El Bluetooth no está habilitado en el dispositivo (teléfono inteligente, tableta u ordenador).	Activa el Bluetooth en el dispositivo de reproducción.
	Los auriculares no están en modo de emparejamiento.	Comprueba que los auriculares estén en el estuche con la tapa abierta al empezar a emparejar; consulta Emparejar un dispositivo nuevo.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ESPAÑOL

PROBLEMA	CAUSA	ACCIÓN
Comportamiento irregular	Los auriculares no están utilizando la última versión del firmware.	Descarga la aplicación Marshall Bluetooth y conéctate a los auriculares. Sigue las instrucciones de la aplicación para asegurarte de que Motif II A.N.C. tiene la versión de firmware más reciente.
	Hay un error de software.	Restablece los valores de fábrica; consulta Restablecer los auriculares. Hay que volver a configurar los auriculares.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.12