

Marshall

MOTIF II A.N.C. – TRUE WIRELESS A.N.C.

FULL ONLINE MANUAL

SOMMARIO

INDICE

Disposizione del dispositivo	003
Per iniziare.....	005
Ricarica degli auricolari.....	005
Ricarica della custodia.....	005
Controllo del rumore.....	005
Spotify Tap.....	006
Guida alla cura della batteria.....	006
Pulizia di Motif II A.N.C.....	007
Associazione di un nuovo dispositivo.....	007
Ripristino degli auricolari.....	008
Risoluzione dei problemi.....	009

DISPOSIZIONE DEL DISPOSITIVO

ITALIANO



DISPOSIZIONE DEL DISPOSITIVO

ITALIANO

① **INDICATORE DELLA CUSTODIA DI RICARICA**

Il LED mostra la carica della batteria della custodia, dal rosso al giallo fino al verde (0-100%). Lampeggia in blu durante la modalità di associazione Bluetooth®.

② **PULSANTE DELLA CUSTODIA DI RICARICA**

Premi rapidamente per vedere il livello della batteria della custodia di ricarica. Con gli auricolari nella custodia e il coperchio aperto, tieni premuto per 2 secondi per avviare l'associazione.

③ **RICARICA WIRELESS**

Carica la custodia posizionandola su una base di ricarica wireless.

④ **INGRESSO ALIMENTAZIONE USB-C**

Carica la custodia collegandola a una fonte di alimentazione USB.

⑤ **CONTROLLI TOUCH**

Tocca l'auricolare sinistro o destro per controllare la musica, le telefonate e altro ancora. Il comportamento dei controlli touch può essere personalizzato nell'app.

- I. Tocca per riprodurre/sospendere.
- II. Tocca due volte per andare avanti o rispondere/terminare una chiamata.
- III. Tocca tre volte per tornare indietro.
- IV. Tocca a lungo per passare dalla cancellazione del rumore alla trasparenza o per rifiutare una chiamata.
- V. Tocca due volte e tieni premuto per far sì che Spotify Tap inizi a riprodurre musica in base alle tue preferenze di ascolto.

⑥ **COPRIAURICOLARI**

Motif II A.N.C. è fornito con copriauricolari disponibili in 3 taglie:

trova quelle più adatte alla forma delle tue orecchie per fruire della migliore esperienza audio. I copriauricolari devono adattarsi perfettamente all'orecchio, ma essere confortevoli al contempo. Non è raro utilizzare taglie diverse per l'orecchio sinistro e quello destro.

ISTRUZIONI

ITALIANO

PER INIZIARE

- I. Apri la custodia di ricarica.
- II. Tieni premuto il pulsante sulla custodia finché il LED non passa a lenti impulsi di colore blu.
- III. Seleziona Motif II A.N.C. nell'elenco Bluetooth del dispositivo audio.
- IV. Scarica l'app Marshall Bluetooth e segui le istruzioni nell'app per completare la configurazione.

RICARICA DEGLI AURICOLARI

Rimetti gli auricolari nella custodia e chiudi il coperchio per spegnerli e avviare la ricarica.

RICARICA DELLA CUSTODIA

Usa un caricabatterie wireless o collega la custodia a una fonte di alimentazione USB per caricarla. La custodia è completamente carica quando il LED frontale diventa verde fisso.

Per caricare la custodia con un caricabatterie wireless, segui le istruzioni riportate di seguito.

- I. Posiziona la custodia di ricarica con la parte posteriore sulla base di ricarica wireless.
- II. Verifica che il LED anteriore si illumini per indicare che la custodia è in carica.
- III. Una volta che la spia LED diventa verde fisso, la custodia è completamente carica.

CONTROLLO DEL RUMORE

Motif II A.N.C. può essere in una delle tre modalità di controllo del rumore.

- Rimozione attiva del rumore: blocca i rumori dell'ambiente circostante e ti consente di concentrarti sulla musica.
- Trasparenza: ti consente di ascoltare i suoni che ti circondano e riuscire a conversare senza rimuovere gli auricolari.
- Off: il controllo del rumore è disattivato.

La quantità di rimozione attiva del rumore e di trasparenza può essere regolata nell'app Marshall Bluetooth.

ISTRUZIONI

ITALIANO

SPOTIFY TAP

Ascolta subito la tua musica preferita con Spotify Tap. Ovunque ti trovi nel durante la giornata, Spotify Tap è il modo più semplice e personale per portare la tua musica sempre con te, ed è pronto in pochi secondi.

- Tocca due volte e tieni premuto per riprodurre un brano suggerito sulla base delle tue preferenze di ascolto.
- Tocca due volte e tieni di nuovo premuto per il brano successivo suggerito apposta per te.

Per utilizzare Spotify Tap, verifica che l'app Spotify sia aggiornata.



GUIDA ALLA CURA DELLA BATTERIA

Gli auricolari sono dotati di batterie agli ioni di litio ad alte prestazioni; la loro durata è influenzata dalla carica e dall'utilizzo. Segui le linee guida riportate di seguito per mantenere le batterie in ottime condizioni il più a lungo possibile.

- Se possibile, evita di utilizzare caricabatterie rapidi. La ricarica rapida causa stress alla batteria e ne diminuirà le prestazioni.
- Evita di far scaricare completamente le batterie o di ricaricarle quando sono già cariche. Prova a mantenere la carica tra il 30% e l'80%.
- Se gli auricolari vengono conservati per un lungo periodo di tempo, ti consigliamo di caricarli a circa metà carica e quindi eseguire un ripristino delle impostazioni predefinite. Conserva gli auricolari e la custodia in un luogo fresco, buio e asciutto.
- Evita di utilizzare o caricare gli auricolari in luoghi caldi e non ventilati, a temperature di 45 °C (113 °F) e oltre.
- Evita di caricare le batterie a basse temperature, inferiori a 10 °C (50 °F) e di usare gli auricolari al di sotto di 0 °C (32 °F).
- Evita forti urti meccanici, come far cadere gli auricolari o la custodia su superfici solide, in quanto potrebbero danneggiare le batterie.

Scarica l'app Marshall Bluetooth e seleziona il livello di conservazione della batteria più adatto a te e ai tuoi auricolari.

ISTRUZIONI

ITALIANO

PULIZIA DI MOTIF II A.N.C.

Gli auricolari entrano spesso a stretto contatto con la pelle e talvolta per lunghi periodi. Questa condizione nel tempo causerà l'accumulo di grasso e sporcizia che possono influire sulle prestazioni e provocare irritazione alla pelle. Pulisci periodicamente gli auricolari per garantirne una maggiore pulizia e durata.

Scollega tutti i cavi prima di pulire la custodia. Verifica che tutto sia completamente asciutto prima di utilizzare gli auricolari, rimetterli nella custodia o collegare un caricabatterie USB.

Rimuovi i copriauricolari in silicone dagli auricolari e puliscili separatamente. Usa una salvietta disinfettante o un panno senza pelucchi, leggermente inumidito con alcol isopropilico al 70% o alcol etilico al 75% per pulire delicatamente i copriauricolari, le superfici esterne degli auricolari e la custodia. Evita che l'umidità penetri nelle aperture o nella rete dell'altoparlante. Pulisci accuratamente queste aree con una spazzola morbida e asciutta o un bastoncino di cotone.

- Non utilizzare oggetti appuntiti.
- Non utilizzare aria compressa.
- Non utilizzare prodotti contenenti candeggina o acqua ossigenata.
- Non immergere gli auricolari in alcun detergente.

ASSOCIAZIONE DI UN NUOVO DISPOSITIVO

Motif II A.N.C. ricorda gli ultimi 8 dispositivi audio associati. Si collegherà automaticamente ai due dispositivi audio disponibili utilizzati più di recente.

- I. Inserisci gli auricolari nella custodia di ricarica e lasciala aperta.
- II. Tieni premuto il pulsante sulla custodia finché il LED non passa a lenti impulsi di colore blu.
- III. Seleziona Motif II A.N.C. nell'elenco Bluetooth del dispositivo audio.

Nota: Motif II A.N.C. non cambierà la sorgente audio durante la riproduzione. Sospendi la riproduzione audio corrente prima di cambiare sorgente audio.

ISTRUZIONI

ITALIANO

RIPRISTINO DEGLI AURICOLARI

Se i tuoi auricolari presentano un comportamento irregolare o non rispondono, segui le istruzioni riportate di seguito.

I. Inserisci gli auricolari nella custodia e chiudi il coperchio per riavviarli.

Se il problema si ripresenta, esegui un ripristino hardware:

I. Estrai gli auricolari e inseriscili nelle orecchie.

II. Tieni premuta la superficie touch su entrambi gli auricolari per 10 secondi per ripristinarli.

Se il problema si ripresenta, esegui un ripristino delle impostazioni predefinite.

Nota: questa operazione comporta l'eliminazione di tutte le impostazioni utente e sarà necessario riconfigurare gli auricolari.

I. Inserisci gli auricolari nella custodia di ricarica e lasciala aperta.

II. Tieni premuto il pulsante sulla custodia per 10 secondi, finché il LED non diventa viola, per ripristinare le impostazioni predefinite degli auricolari.

III. Rimuovi Motif II A.N.C. dall'elenco Bluetooth del dispositivo audio prima di eseguire nuovamente l'associazione.

APP MARSHALL BLUETOOTH

Scarica l'app Marshall Bluetooth per sfruttare al massimo gli auricolari e aggiornarli costantemente con il software più recente.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**ITALIANO**

PROBLEMA	CAUSA	AZIONE
Gli auricolari non si accendono	La batteria è scarica.	Inserisci gli auricolari nella custodia per ricaricarli. Se il LED della custodia non si accende, utilizza una fonte di alimentazione USB o una base di ricarica wireless per caricare la custodia.
Impossibile collegarsi o associare a un dispositivo Bluetooth	Il Bluetooth non è abilitato sul dispositivo (smartphone, tablet, computer).	Attiva il Bluetooth sul dispositivo di riproduzione.
	Gli auricolari non sono in modalità di associazione.	Verifica che gli auricolari siano nella custodia con il coperchio aperto quando avvii l'associazione. Per ulteriori informazioni, consulta Associazione di un nuovo dispositivo.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**ITALIANO**

PROBLEMA	CAUSA	AZIONE
Comportamento irregolare	Gli auricolari non utilizzano l'ultima versione del firmware.	Scarica l'app Marshall Bluetooth e collegati agli auricolari. Segui le istruzioni nell'app per verificare che Motif II A.N.C. disponga dell'ultima versione del firmware.
	Si è verificato un errore del software.	Esegui un ripristino delle impostazioni predefinite. Per ulteriori informazioni, consulta Ripristino degli auricolari. Gli auricolari devono essere riconfigurati.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.12