

Marshall

MAJOR V – BLUETOOTH HEADPHONES

VOLLSTÄNDIGES ONLINE-HANDBUCH

INHALT

INDEX

Erste Schritte	005
Bedienknopf	005
Aufladen des Kopfhörers	005
Spotify Tap	006
M-Taste	006
Anschließen eines 3,5-mm-Audiogeräts	006
Verbinden eines Kopfhörers mit dem Major V ...	006
Reinigen des Major V	007
Anleitungen zur Pflege der Batterie	008
Koppeln eines neuen Geräts	008
Zurücksetzen des Kopfhörers	009
Fehlerbehebung	010

BAUWEISE DES GERÄTS

DEUTSCH



① INDIVIDUELL BELEGBARE M-TASTE

Drücke die M-Taste, um mit Spotify Tap Musik zu hören. Die M-Taste kann in der Marshall Bluetooth-App individuell belegt werden.

② LED-ANZEIGE

Die LED zeigt den Akkustand beim Laden – von rot über orange bis grün (0–100 %). Sie blinkt blau, wenn sich das Gerät im Bluetooth-Kopplungsmodus befindet, und weiß, während ein Gerät gesucht wird. Wenn eine Verbindung besteht, leuchtet die LED weiß.

③ BEDIENKNOPF

Verwende den Bedienknopf am rechten Ohrhörer, um deine Musik, Telefonanrufe und mehr zu steuern.

④ KABELLOSES LADEN

Lade den Kopfhörer auf, indem du den rechten Ohrhörer nach unten auf ein drahtloses Ladepad legst.

⑤ 3,5-MM-AUX-EINGANG/-AUSGANG

Verbinde das mitgelieferte Kabel mit 3,5-mm-Anschluss mit dem Analogausgang eines Audiogeräts oder schließe einen weiteren Kopfhörer an, um zusammen Audio zu hören.

⑥ USB-C-NETZANSCHLUSS

Lade den Kopfhörer, indem du ihn an eine USB-Stromquelle anschließt.

ANLEITUNGEN

DEUTSCH

ERSTE SCHRITTE

- I. Halte den Bedienknopf gedrückt, bis die LED langsam blau blinkt.
- II. Wähle in der Bluetooth®-Liste deines Audiogeräts **MAJOR V** aus.
- III. Lade die Marshall Bluetooth-App herunter und folge den Anleitungen in der App, um die Einrichtung abzuschließen.

BEDIENKNOPF

Verwende den Bedienknopf am rechten Ohrhörer, um deine Musik, Telefonanrufe und mehr zu steuern.

- Ein-/Ausschalten – 1 Sekunde gedrückt halten
- Wiedergabe/Pause – einmal drücken
- Rückwärts/vorwärts springen – links/rechts drücken
- Lauter/Leiser – oben/unten drücken
- Anruf annehmen/beenden – einmal drücken
- Anruf ablehnen – zweimal drücken
- Bluetooth-Kopplung, Kopfhörer aus – 2 Sekunden lang gedrückt halten
- Bluetooth-Kopplung, Kopfhörer ein – zweimal drücken

AUFLADEN DES KOPFHÖRERS

Verwende ein kabelloses Ladegerät oder verbinde den Kopfhörer mit einer USB-Stromquelle, um ihn aufzuladen. Wenn die LED grün leuchtet, ist der Kopfhörer vollständig aufgeladen.

Zum Aufladen des Kopfhörers mit einem kabellosen Ladegerät befolge die unten stehende Anleitung.

- I. Lege den Kopfhörer so auf das drahtlose Ladepad, dass der rechte Ohrhörer flach aufliegt.
- II. Stelle sicher, dass die LED aufleuchtet. Dies zeigt an, dass der Kopfhörer aufgeladen wird.
- III. Sobald die LED grün leuchtet, ist der Kopfhörer vollständig aufgeladen.

ANLEITUNGEN

DEUTSCH

SPOTIFY TAP

Mit Spotify Tap kannst du sofort mit dem Musikhören beginnen. Egal wo du dich befindest – Spotify Tap ist die einfachste Methode, deine Musik mitzunehmen und zu personalisieren, und sie ist in wenigen Sekunden bereit.

- I. Drücke die M-Taste, um eine Empfehlung nach deinem Musikgeschmack abzuspielen.
- II. Drücke die M-Taste nochmal, um die nächste persönliche Empfehlung abzuspielen.

Stelle sicher, dass die Spotify-App auf dem neuesten Stand ist, damit du Spotify Tap verwenden kannst.

M-TASTE

Drücke die M-Taste, um auf eine benutzerdefinierte Aktion zuzugreifen, die in der Marshall Bluetooth-App ausgewählt werden kann. Die Standardaktion der M-Taste ist Spotify Tap.

ANSCHLIESSEN EINES 3,5-MM-AUDIOGERÄTS

Verbinde das mitgelieferte Audiokabel mit einem analogen Audioausgang.

Hinweis: Bevor du den Kopfhörer anschließt, vergewissere dich, dass die Lautstärke des Audiogeräts niedrig eingestellt ist.

- I. Verbinde das Audiokabel mit dem 3,5-mm-AUX-Anschluss des Kopfhörers und dem 3,5-mm-Stereoausgang des Audiogeräts.
- II. Stelle sicher, dass Bluetooth-Audio angehalten wurde, und starte die Wiedergabe auf dem Audiogerät.

VERBINDEN EINES KOPFHÖRERS MIT DEM MAJOR V

Wenn du gemeinsam mit einer anderen Person Musik hören möchtest, muss diese Person ihren Kopfhörer mit dem 3,5-mm-AUX-Anschluss deines Major V verbinden.

- I. Stelle sicher, dass der Major V über Bluetooth mit deiner Audioquelle verbunden ist.
- II. Verbinde die 3,5-mm-Buchse des anderen Kopfhörers mit dem 3,5-mm-AUX-Anschluss des Major V.

REINIGEN DES MAJOR V

Dein Kopfhörer kommt oft und über einen längeren Zeitraum eng mit deiner Haut in Berührung. Mit der Zeit können sich so Schmutz und Fett ansammeln. Dies kann die Leistung beeinträchtigen und Hautreizungen verursachen. Reinige deinen Kopfhörer regelmäßig, um ihn sauber zu halten und seine Lebensdauer zu verlängern.

Ziehe sämtliche Kabel ab, bevor du den Kopfhörer reinigst. Warte, bis alle Komponenten vollständig trocken sind, bevor du die Akkus auflädst, Kabel einsteckst oder den Kopfhörer verwendest.

Entferne die Ohrpolster, indem du sie gegen den Uhrzeigersinn drehst, und reinige sie separat. Bring die Ohrpolster wieder an, indem du sie in einem Winkel von 45° auf die Ohrhörer setzt und sie dann im Uhrzeigersinn drehst, um sie zu befestigen.

Reinige den Kopfhörer, den Kopfbügel, die Ohrpolster und die Kabel vorsichtig mit einem fusselfreien Tuch, das du zuvor leicht mit einer der folgenden Flüssigkeiten angefeuchtet hast:

- Wasser
- 70-prozentiger Isopropylalkohol
- 75-prozentiges Äthanol

Achte darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Öffnungen oder das Lautsprechergitter eindringt. Reinige diese Bereiche vorsichtig mit einem trockenen, sauberen Pinsel oder einem Wattestäbchen.

- Verwende keine spitzen Gegenstände.
- Verwende keine Druckluft.
- Verwende keine Produkte, die Bleichmittel oder Wasserstoffperoxid enthalten.
- Tauche den Kopfhörer nicht in Reinigungsmittel ein.
- Spüle den Kopfhörer nicht unter fließendem Wasser ab.

ANLEITUNGEN

DEUTSCH

ANLEITUNGEN ZUR PFLEGE DER BATTERIE

Zum Lieferumfang des Kopfhörers gehören hochleistungsfähige Lithium-Ionen-Batterien, deren Lebensdauer vom Aufladen und von der Nutzung beeinflusst wird. Beachte die folgenden Richtlinien, damit die Batterien so lange wie möglich eine hohe Leistung erbringen können.

- Verwende möglichst keine Schnellladegeräte. Durch das schnelle Aufladen werden die Batterien stark beansprucht, wodurch sich die Leistung verringert.
- Lade die Batterien nicht, wenn sie bereits vollständig aufgeladen sind, und vermeide ein vollständiges Entladen. Die optimale Ladung liegt zwischen 30 % und 80 %.
- Wenn der Kopfhörer für einen langen Zeitraum gelagert wird, sollte er zu etwa 50 % aufgeladen und dann auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Bewahre den Kopfhörer an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort auf.
- Der Kopfhörer sollte nicht in heißen und unbelüfteten Räumen bei einer Temperatur von 45 °C (113 °F) oder mehr verwendet oder aufgeladen werden.
- Die Batterien sollten nicht bei Temperaturen von weniger als 10 °C (50 °F) aufgeladen werden. Verwende den Kopfhörer nicht bei Temperaturen unter 0 °C (32 °F).
- Lasse den Kopfhörer nicht fallen und setze ihn nicht anderen starken Stößen aus, da die Batterie dadurch beschädigt werden könnte.

Lade die Marshall Bluetooth-App herunter und wähle die Batteriesparstufe aus, die für dich (und deinen Kopfhörer) am besten geeignet ist.

KOPPELN EINES NEUEN GERÄTS

Der Major V kann mit bis zu zwei Geräten gleichzeitig verbunden werden und erinnert sich an bis zu 10 zuvor gekoppelte Geräte. Wenn sie sich in Reichweite befinden, versuchen sie, sich mit dem zuletzt verbundenen Gerät zu verbinden.

- I. Schalte den Kopfhörer ein.
- II. Drücke den Bedienknopf zweimal. Die LED blinkt langsam blau.
- III. Wähle in der Bluetooth-Liste deines Audiogeräts **MAJOR V** aus.

ZURÜCKSETZEN DES KOPFHÖRERS

Wenn dein Kopfhörer nicht mehr zuverlässig gesteuert werden kann oder nicht mehr reagiert, befolge die unten stehende Anleitung.

- I. Halte den Steuerungshebel 10 Sekunden lang gedrückt, um den Kopfhörer neu zu starten.

Wenn das Problem weiterhin besteht, setze sie auf die Werkseinstellungen zurück.

Hinweis: Dadurch werden alle Benutzereinstellungen gelöscht und der Kopfhörer muss neu gekoppelt werden.

- I. Entferne den **MAJOR V** und ggf. den **MAJOR V [LE]** aus der Bluetooth-Liste deines Audiogeräts und aus der Marshall Bluetooth-App.
- II. Halte den Steuerungshebel und die M-Taste 10 Sekunden lang gedrückt und lasse sie wieder los, wenn die LED lila aufleuchtet.
- III. Der Kopfhörer wurde nun auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und kann gekoppelt werden. Einzelheiten findest du im Abschnitt „Erste Schritte“.

MARSHALL BLUETOOTH-APP

Lade die Marshall Bluetooth-App herunter, damit du deine Ohrhörer optimal nutzen kannst und stets über die neueste Software verfügst.



FEHLERBEHEBUNG

DEUTSCH

PROBLEM	URSACHE	KORREKTUR- MASSNAHME
Der Kopfhörer lässt sich nicht einschalten.	Die Batterie verfügt über keine Ladung.	Lade den Kopfhörer mit einer USB-Stromquelle oder einem drahtlosen Ladegerät auf.
Der Lautsprecher kann nicht mit einem Bluetooth-Gerät verbunden oder gekoppelt werden.	Bluetooth ist auf deinem Gerät (Smartphone, Tablet, Computer) nicht aktiviert.	Aktiviere Bluetooth auf deinem Audiogerät.
	Der Kopfhörer befindet sich nicht im Kopplungsmodus.	Folge den Anleitungen zum Koppeln eines neuen Geräts.
Ein unerwartetes Verhalten tritt auf.	Auf dem Kopfhörer ist nicht die neueste Firmwareversion installiert.	Lade die Marshall Bluetooth-App herunter und stelle eine Verbindung mit dem Kopfhörer her. Folge den Anleitungen in der App, um sicherzustellen, dass der Major V über die neueste Firmwareversion verfügt.
	Es liegt ein Fehler mit der Software vor.	Setze das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Einzelheiten findest du unter „Zurücksetzen des Kopfhörers“. Der Kopfhörer muss neu eingerichtet werden.

FEHLERBEHEBUNG**DEUTSCH**

PROBLEM	URSACHE	KORREKTUR- MASSNAHME
Spotify wird nicht gestartet.	Die Spotify-App ist auf deinem Audiogerät nicht installiert.	Installiere die neueste Version der Spotify-App auf deinem Audiogerät.
	Für die M-Taste ist eine andere Aktion konfiguriert.	Lade die Marshall Bluetooth-App herunter und stelle eine Verbindung mit dem Kopfhörer her, um das Verhalten der M-Taste anzupassen.

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. R 1.0