

Marshall

MAJOR V – BLUETOOTH HEADPHONES

MANUALE ONLINE COMPLETO

SOMMARIO

INDICE

| | |
|--|-----|
| Per iniziare | 005 |
| Manopola di controllo | 005 |
| Ricarica delle cuffie | 005 |
| Spotify Tap | 006 |
| Pulsante M | 006 |
| Collegamento di un dispositivo audio da 3,5 mm | 006 |
| Collegamento di cuffie a Major V | 006 |
| Pulizia di Major V | 007 |
| Guida alla cura della batteria | 008 |
| Associazione di un nuovo dispositivo | 008 |
| Ripristino delle cuffie | 009 |
| Risoluzione dei problemi | 010 |

DISPOSIZIONE DEL DISPOSITIVO

ITALIANO



DISPOSIZIONE DEL DISPOSITIVO

ITALIANO

① **PULSANTE M PERSONALIZZABILE**

Premi il pulsante M per avviare la musica con Spotify Tap. Il pulsante M può essere personalizzato nell'app Marshall Bluetooth.

② **INDICATORE LED**

Il LED mostra il livello della batteria durante la ricarica, passando da rosso ad arancione a verde (0-100%). Lampeggia in blu quando è attiva la modalità di associazione Bluetooth e in bianco in fase di ricerca di un dispositivo. Il LED è bianco fisso quando è connesso.

③ **MANOPOLA DI CONTROLLO**

Utilizza la manopola di controllo, situata sul padiglione auricolare destro, per controllare la musica, le telefonate e altro ancora.

④ **RICARICA WIRELESS**

Carica le cuffie posizionando il padiglione auricolare destro rivolto verso il basso su un pad di ricarica wireless.

⑤ **INGRESSO/USCITA AUX DA 3,5 MM**

Utilizza il cavo da 3,5 mm incluso e collegalo all'uscita analogica di un dispositivo audio oppure collega altre cuffie per ascoltare l'audio insieme a un'altra persona.

⑥ **INGRESSO DI ALIMENTAZIONE USB-C**

Puoi ricaricare le cuffie collegandole a una fonte di alimentazione tramite USB.

ISTRUZIONI

ITALIANO

PER INIZIARE

- I. Tieni premuta la manopola di controllo finché il LED non mostra un lento impulso blu.
- II. Seleziona **MAJOR V** nell'elenco Bluetooth® del dispositivo audio.
- III. Scarica l'app Marshall Bluetooth e segui le istruzioni nell'app per completare la configurazione.

MANOPOLA DI CONTROLLO

Utilizza la manopola di controllo, situata sul padiglione auricolare destro, per controllare la musica, le telefonate e altro ancora.

- Accensione/spengimento: tieni premuto per 1 secondo
- Riproduci/sospendi: premi una volta
- Torna indietro/vai avanti: premi sinistra/destra
- Alza/abbassa il volume: premi su/giù
- Rispondi/termina una chiamata: premi una volta
- Rifiuta una chiamata: premi due volte
- Associazione Bluetooth, le cuffie sono spente: tieni premuto per 2 secondi
- Associazione Bluetooth, le cuffie sono accese: premi due volte

RICARICA DELLE CUFFIE

Per ricaricare le cuffie, puoi utilizzare un caricabatterie wireless o una fonte di alimentazione USB. Le cuffie sono completamente cariche quando l'indicatore LED è verde fisso.

Per ricaricare le cuffie usando un caricabatterie wireless:

- I. Posiziona le cuffie con l'intero padiglione auricolare destro sul pad di ricarica wireless.
- II. Verifica che il LED si illumini, per indicare che le cuffie sono in carica.
- III. Quando l'indicatore LED diventa verde con luce fissa, le cuffie sono completamente cariche.

ISTRUZIONI

ITALIANO

SPOTIFY TAP

Ascolta direttamente la musica grazie a Spotify Tap. Spotify Tap è la soluzione più semplice e personale per portare la tua musica con te ed è pronta in pochi secondi, ovunque ti trovi.

- I. Premi il pulsante M per riprodurre un brano scelto in base ai tuoi gusti di ascolto.
- II. Premi nuovamente il pulsante M per ascoltare il prossimo brano su misura per te.

Per utilizzare Spotify Tap, verifica che l'app Spotify sia aggiornata.

PULSANTE M

Premi il pulsante M per accedere a un'azione personalizzata, che può essere selezionata nell'app Marshall Bluetooth. Per impostazione predefinita, l'azione del pulsante M è Spotify Tap.

COLLEGAMENTO DI UN DISPOSITIVO AUDIO DA 3,5 MM

Utilizza il cavo audio incluso per collegarti a un'uscita audio analogica.

Nota: prima di collegare le cuffie, verifica che il volume del dispositivo audio sia impostato su un livello basso.

- I. Collega il cavo audio alla porta AUX da 3,5 mm delle cuffie e all'uscita stereo da 3,5 mm del dispositivo audio.
- II. Verifica che l'audio Bluetooth sia in pausa e avvia la riproduzione sul dispositivo audio.

COLLEGAMENTO DI CUFFIE A MAJOR V

Ascolta l'audio insieme a un'altra persona: ti basterà collegare le sue cuffie alla porta AUX da 3,5 mm di Major V.

- I. Verifica che le cuffie Major V siano connesse alla sorgente audio tramite Bluetooth.
- II. Collega il jack da 3,5 mm delle altre cuffie alla porta AUX da 3,5 mm di Major V.

ISTRUZIONI

ITALIANO

PULIZIA DI MAJOR V

Le cuffie vengono spesso a stretto contatto con la pelle, talvolta per lunghi periodi, con conseguenti accumuli di sporco e grasso che possono sia influire sulle prestazioni, sia causare irritazioni alla pelle. Pulisci periodicamente le cuffie per garantirne l'igiene e una maggiore durata.

Scollega eventuali cavi prima di pulire le cuffie. Verifica che tutto sia completamente asciutto prima di caricare le batterie, collegare eventuali cavi o utilizzare le cuffie.

Rimuovi i cuscinetti auricolari ruotandoli in senso antiorario e puliscili separatamente. Per rimettere i cuscinetti auricolari, posizionali sui padiglioni auricolari, inclinati a un angolo di 45°, e ruotali in senso orario per fissarli.

Pulisci delicatamente le cuffie, l'archetto, i cuscinetti auricolari e i cavi con un panno senza pelucchi, leggermente inumidito con:

- acqua,
- alcool isopropilico al 70% o
- alcol etilico al 75%

Presta attenzione che il liquido non entri in alcuna apertura o nella rete dell'altoparlante. Pulisci accuratamente queste aree con una spazzola morbida asciutta o con un bastoncino di cotone.

- Non utilizzare oggetti appuntiti.
- Non utilizzare aria compressa.
- Non utilizzare prodotti contenenti candeggina o acqua ossigenata.
- Non immergere le cuffie in alcun detergente.
- Non sciacquare le cuffie sotto l'acqua corrente.

ISTRUZIONI

ITALIANO

GUIDA ALLA CURA DELLA BATTERIA

Le cuffie sono dotate di batterie agli ioni di litio ad alte prestazioni, la cui durata è influenzata dalle modalità di carica e di utilizzo. Rispetta le indicazioni riportate di seguito per mantenere le batterie in condizioni ottimali il più a lungo possibile.

- Se possibile, evita di utilizzare caricabatterie rapidi. La ricarica rapida causa stress alla batteria e ne diminuirà le prestazioni.
- Non permettere che la batteria si scarichi completamente e non caricarla quando è già completamente carica. Cerca di mantenere la carica fra il 30% e l'80%.
- Se non utilizzi le cuffie per un lungo periodo, ti suggeriamo di caricarle a metà e poi di eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica. Riponi le cuffie in un luogo fresco, buio e asciutto.
- Non utilizzare o caricare le cuffie in luoghi caldi e privi di ventilazione, a temperature di 45 °C/113 °F e oltre.
- Non caricare la batteria a basse temperature, inferiori a 10 °C/50 °F, e non usare le cuffie a temperature inferiori a 0 °C/32 °F.
- Evita forti urti meccanici, come far cadere le cuffie su superfici solide in quanto potrebbero danneggiare le batterie.

Scarica l'app Marshall Bluetooth e seleziona il livello di protezione della batteria più adatto alle tue esigenze e alle tue cuffie.

ASSOCIAZIONE DI UN NUOVO DISPOSITIVO

Le cuffie Major V possono essere connesse con due dispositivi contemporaneamente e memorizzano fino a 10 dispositivi associati in precedenza. Quando rientrano nel campo di azione, tenteranno di connettersi nuovamente con l'ultimo dispositivo connesso.

- I. Inizia con le cuffie accese.
- II. Premi due volte la manopola di controllo: il LED mostra un lento impulso blu.
- III. Seleziona **MAJOR V** dall'elenco Bluetooth del tuo dispositivo audio.

ISTRUZIONI

ITALIANO

RIPRISTINO DELLE CUFFIE

Se le cuffie hanno prestazioni irregolari o non rispondono ai comandi, esegui la procedura descritta di seguito.

- I. Tieni premuta la manopola di controllo per 10 secondi per riavviare le cuffie. Se il problema si ripresenta, esegui un ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Nota: questa operazione comporta l'eliminazione di tutte le impostazioni utente e sarà necessario associare di nuovo le cuffie.

- I. Rimuovi **MAJOR V** e **MAJOR V [LE]**, se presenti, dall'elenco Bluetooth del tuo dispositivo audio e dall'app Marshall Bluetooth.
- II. Tieni premuti sia la manopola di controllo che il pulsante M per 10 secondi e rilasciali quando l'indicatore LED diventa viola.
- III. A questo punto, le impostazioni di fabbrica sono state ripristinate e le cuffie sono pronte per l'associazione, come da istruzioni nella sezione Per iniziare.

APP MARSHALL BLUETOOTH

Scarica l'app Marshall Bluetooth per sfruttare al massimo gli auricolari e aggiornarli costantemente con il software più recente.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

ITALIANO

| PROBLEMA | CAUSA | AZIONE |
|--|--|---|
| Le cuffie non si accendono | La batteria è scarica. | Utilizza una fonte di alimentazione USB o una piastra di ricarica wireless per caricare le cuffie. |
| Impossibile collegarsi o associare a un dispositivo Bluetooth | Il Bluetooth non è abilitato sul dispositivo (smartphone, tablet, computer). | Attiva il Bluetooth sul dispositivo audio. |
| | Le cuffie non sono in modalità di associazione. | Segui le istruzioni riportate in Associazione di un nuovo dispositivo. |
| Comportamento irregolare | Le cuffie non utilizzano l'ultima versione del firmware. | Scarica l'app Marshall Bluetooth e collegati alle cuffie. Segui le istruzioni nell'app per verificare che le cuffie Major V dispongano dell'ultima versione del firmware. |
| | Si è verificato un errore del software. | Esegui un ripristino delle impostazioni di fabbrica. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Ripristino delle cuffie. Le cuffie devono essere riconfigurate. |

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**ITALIANO**

| PROBLEMA | CAUSA | AZIONE |
|-----------------------------|---|--|
| Spotify non si avvia | L'app Spotify non è installata nel tuo dispositivo audio. | Installa l'ultima versione dell'app Spotify nel tuo dispositivo audio. |
| | Il pulsante M è configurato con un'azione diversa. | Scarica l'app Marshall Bluetooth e collegati alle cuffie per personalizzare il comportamento del pulsante M. |

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. R 1.0