

QUICK START GUIDE

For a full explanation of all features and instructions, please refer to the User's Guide (available for download from support.hubbleconnected.com).

1. Setting up your Digital Video Baby Monitor

A. Connecting the Power Supply of the Baby Unit.



- Connect the USB type-C plug of the power adapter to the Baby Unit and the other end to a suitable electrical outlet.
- Only use the enclosed adapter (5V DC / 1500mA).

Privacy Protector

- This is to disable the live camera video feed by blocking the camera lens.
- Press the knob to release the lock.
 - You can move the protector to its open or closed position after the lock is released.
 - When you hear the click sound the protector is at its proper positions.

IMPORTANT:

Make sure the privacy protector does not cover the camera lens when in use.
Sound is NOT disabled when the protector covers the camera lens.



WARNING:
Strangulation hazard. Children can be STRANGLED on cords. Keep this cord out of the reach of children (more than 3 feet away). Never use extension cords with AC Adapters. Only use the AC Adapters provided.

B. Connecting the Power Supply of the Parent Unit

The parent unit contains a rechargeable battery (Lithium ion 2100mAh). This allows you to move the parent unit without losing the link and picture from the Baby Unit. We recommend charging the parent unit for at least 4 hours before first use, and when the Parent Unit indicates the battery is low.



- Connect the small plug of the power adapter to the parent unit and the other end to mains power. Only use the enclosed adapter (DC5V/1000mA).
- Press and hold the **⏻** button to turn the Parent unit on, the Parent unit and Baby unit are automatically linked and ready to use.

Note:
When the Baby and Parent Units are both turned on and within range, the Parent Unit should show a colour image from the Baby Unit camera, but if the room is dark, the image will be in black and white, with an  icon showing the Baby Unit is in Night Vision mode.

C. Desktop Stand of the Parent Unit

- The parent unit comes with a desktop stand attached to the back of the parent unit.
- To place the parent unit on a desk, simply pull out the stand, as shown.

Note: Place the parent unit on a flat, even surface.



SCHNELLSTARTANLEITUNG

Eine vollständige Erklärung aller Funktionen und Anweisungen finden Sie in der Bedienungsanleitung (zum Download unter support.hubbleconnected.com).

1. Einrichten Ihres Nursery Pal Deluxe

A. Anschließen der Stromversorgung der Babyeinheit



- Verbinden Sie den USB-Typ-C-Stecker des Netzteils mit der Babyeinheit und das andere Ende mit einer geeigneten Steckdose.
- Verwenden Sie nur den beiliegenden Adapter (5V DC / 1500mA).

Privatsphärenschutz

- Dies dient dazu, den Live-Video-Feed der Kamera zu deaktivieren, indem das Kameraobjektiv blockiert wird.
- Drücken Sie den Knopf, um die Sperre zu lösen.
 - Sie können den Sichtschutz nach dem Entriegeln in die geöffnete oder geschlossene Position bringen.
 - Wenn Sie das Klickgeräusch hören, befindet sich der Schutz in der richtigen Position.

WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass der Sichtschutz das Kameraobjektiv während des Gebrauchs nicht bedeckt. Der Ton wird NICHT deaktiviert, wenn der Schutz das Kameraobjektiv abdeckt.



ACHTUNG:
Strangulations-gefahr. Kinder können sich am Kabel erdrosseln. Bewahren Sie dieses Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf (mehr als 1m entfernt). Entfernen Sie nicht die Etiketten von den Netzteilen. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Netzteile.

B. Anschließen der Stromversorgung des Elterngeräts

Die Elterneinheit enthält einen wiederaufladbaren Akku (Lithium-Ionen 2100mAh). Auf diese Weise können Sie die Elterneinheit bewegen, ohne die Verbindung und das Bild von der Babyeinheit zu verlieren. Wir empfehlen, die Elterneinheit vor dem ersten Gebrauch mindestens 4 Stunden lang aufzuladen, und wenn die Elterneinheit anzeigt, dass die Batterie schwach ist.



- Verbinden Sie den kleinen Stecker des Netzteils mit der Elterneinheit und das andere Ende mit dem Stromnetz. Verwenden Sie nur den beiliegenden Adapter (DC5V/1000mA).
- Halten Sie die **⏻**-Taste gedrückt, um die Elterneinheit einzuschalten. Die Elterneinheit und die Babyeinheit werden automatisch verbunden und sind einsatzbereit.

Hinweis:
Wenn die Baby- und Elterneinheit eingeschaltet sind und sich in Reichweite befinden, sollte die Elterneinheit ein Farbbild von der Kamera der Babyeinheit anzeigen, aber wenn der Raum dunkel ist, ist das Bild schwarzweiß mit einem Symbol  an, das das Baby anzeigt. Das Gerät befindet sich im Nachtlichtmodus.

C. Tischständer des Elterngeräts

- Die Elterneinheit wird mit einem Tischständer geliefert, der an der Rückseite der Elterneinheit befestigt ist.
- Um die Elterneinheit auf einen Schreibtisch zu stellen, ziehen Sie einfach den Ständer wie abgebildet heraus.

Hinweis: Stellen Sie die Elterneinheit auf eine ebene, ebene Fläche.



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Veillez-vous référer au Guide de l'utilisateur pour obtenir une explication complète de toutes les fonctionnalités et instructions (disponible pour téléchargement sur support.hubbleconnected.com).

1. Configuration de votre Nursery Pal Deluxe

A. Connexion de l'alimentation électrique de l'unité bébé



- Branchez la fiche USB de type C de l'adaptateur électrique à l'unité bébé et l'autre extrémité à une prise électrique appropriée.
- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni (5VCC/1500mA).

Protecteur vie privée

- Cette fonction permet de désactiver l'alimentation vidéo en direct de la caméra en bloquant l'objectif de la caméra.
- Appuyez sur le bouton pour libérer le verrouillage.
 - Vous pouvez déplacer le protecteur en position ouverte et fermée une fois que le verrou est relâché.
 - Lorsque vous entendez le clic, le protecteur est à sa position correcte.


IMPORTANT : Assurez-vous que le dispositif de protection vie privée ne couvre pas l'objectif de la caméra durant son utilisation. Le son n'est PAS désactivé lorsque la protection couvre l'objectif de la caméra.



MISE EN GARDE :
Danger d'étranglement. Des enfants peuvent accidentellement S'ÉTRANGLER avec des cordons. Tenez ce cordon hors de portée des enfants (à plus de 1 m (3 pi) ! N'utilisez jamais de rallonges avec des adaptateurs secteur. Utilisez uniquement les adaptateurs CA fournis.

B. Connexion de l'alimentation électrique de l'unité parents

L'unité parents contient une batterie rechargeable (Lithium-ion 2100mAh). Vous pouvez ainsi déplacer l'unité parents sans perdre la liaison et l'image de l'unité bébé. Nous recommandons de charger la batterie de l'unité parents pendant au moins 4 heures avant la première utilisation, ou dès que l'unité parents indique que la batterie est faible.



- Branchez la petite fiche de l'adaptateur électrique à l'unité parents et l'autre extrémité à l'alimentation secteur. Utilisez uniquement l'adaptateur fourni (5VCC/1000mA).
- Maintenez la touche **⏻** et enfoncez pour allumer l'unité parents, l'unité parents et l'unité bébé sont automatiquement liées et prêtes à être utilisées.

Remarque :
Lorsque les unités bébé et parents sont toutes les deux allumées et à portée, l'unité parents affichera une image en couleur venant de la caméra de l'unité bébé, mais si la pièce est sombre, l'image sera en noir et blanc, avec une icône  affichée indiquant que l'éclairage infrarouge de la caméra de l'unité bébé est utilisé.

C. Support de l'unité parents

- L'unité parents est livrée avec un support de bureau fixé à l'arrière de l'unité parents.
- Pour placer l'unité parents sur un bureau, tirez simplement le support, comme illustré.

Remarque : Placez l'unité parents sur une surface plane et uniforme.



SNELSTARTGIDS

Voor een volledige uitleg van alle functies en instructies wordt verwezen naar de Gebruikershandleiding (beschikbaar om te downloaden op support.hubbleconnected.com).

1. Uw Nursery Nursery Pal Deluxe

A. Het Babytoestel op netspanning aansluiten



- Sluit de USB Type C stekker van de voedingsadapter aan op het Babytoestel en het andere uiteinde op het geschikte stopcontact.
- Gebruik alleen de meegeleverde adapter (5VDC/1500mA).

Privacybescherming

- Dit is om de live camera video feed uit te schakelen door de camera lens te blokkeren.
- Druk op de toets om het slot te ontgrendelen.
 - U kunt de beschermer naar de open of gesloten positie verplaatsen nadat het slot is ontgrendeld.
 - Wanneer u het klinkgeluid hoort, bevindt de beschermer zich in de juiste positie.

BELANGRIJK: zorg ervoor dat de privacybeschermer de cameralenzen gebruik niet bedekt. Het geluid is NIET uitgeschakeld wanneer de beschermer de cameralenzen bedekt.



WAARSCHUWING:
Wurgingsgevaar. Kinderen kunnen GEWURGD worden door de kabels. Houd het snoer buiten het bereik van kinderen (op meer dan 1 m afstand). Gebruik nooit verlengsnoeren met AC-adapters. Gebruik alleen de meegeleverde AC Adapters.

B. De voeding van het Oudertoestel aansluiten.

Het oudertoestel bevat een oplaadbare batterij (Lithium-ion 2100mAh). Hierdoor kunt u het oudertoestel verplaatsen zonder de link en het beeld van het Babytoestel te verliezen. We raden u aan om het Oudertoestel minimaal 4 uur op te laden voor het eerste gebruik en wanneer het Oudertoestel aangeeft dat de batterij bijna leeg is.



- Sluit de kleine stekker van de voedingsadapter aan op het Oudertoestel en steek het andere uiteinde in het stopcontact. Gebruik alleen de meegeleverde adapter (DC5V/1000mA).
- Houd de **⏻** toets ingedrukt om het Oudertoestel in te schakelen, het Oudertoestel en het Babytoestel zijn automatisch gekoppeld en klaar voor gebruik.

Opmerking:
Als het Baby-en Oudertoestel beide zijn ingeschakeld en zich binnen het bereik bevinden, moet de Oudertoestel een kleurenafbakening van de camera van het Babytoestel weergeven. Maar als de kamer donker is zal de afbeelding zwart-wit worden, met een  pictogram dat weergeeft dat het babytoestel in de nachtlichtmodus staat.

C. Tafelstandaard van het Oudertoestel

- Het Oudertoestel wordt geleverd met een tafelstandaard aan de achterkant van het Oudertoestel.
- Om het Oudertoestel op een tafel te plaatsen, trekt u eenvoudig de standaard uit zoals afgebeeld.

Opmerking: Plaats het Oudertoestel op een vlak, effen oppervlak.



GUÍA DE INICIO RÁPIDO.

Para obtener una explicación completa de todas las funciones e instrucciones, consulte la Guía del usuario (disponible para descargar en support.hubbleconnected.com).

1. Configuración de su Nursery Pal Deluxe.

A. Conexión de la fuente de alimentación de la unidad para bebés.



- Conecte el enchufe USB tipo C del adaptador de corriente a la unidad para bebés y el otro extremo a una toma de corriente adecuada.
- Utilice únicamente el adaptador incluido (5V DC / 1500mA).

Protector de privacidad.

- Esto es para deshabilitar la transmisión de video de la cámara en vivo bloqueando el lente de la cámara.
- Presione la perilla para liberar el bloqueo.
 - Puede mover el protector a su posición abierta o cerrada después de que se libere el bloqueo.
 - Cuando escuche el sonido de un clic, el protector está en su posición correcta.

IMPORTANTE: Asegúrese de que el protector de privacidad no cubra el lente de la cámara cuando esté en uso. El sonido NO se desactiva cuando el protector cubre el lente de la cámara.



ADVERTENCIA:
Peligro de estrangulamiento. Los niños pueden ESTRANGULARSE con cables. Mantenga este cable fuera del alcance de los niños (a más de 3 pies de distancia). Nunca use cables de extensión con adaptadores de CA. Utilice solo el Adaptadores de CA previsto.

B. Conexión de la fuente de alimentación de la unidad para padres.

La unidad de padres contiene una batería recargable (iones de litio de 2100 mAh). Esto le permite mover la unidad para padres sin perder el enlace y la imagen de la unidad para bebés. Recomendamos cargar la unidad para padres durante al menos 4 horas antes del primer uso y cuando la unidad para padres indique que la batería está baja.



- Conecte el enchufe pequeño del adaptador de corriente a la unidad para padres y el otro extremo a la red eléctrica. Utilice únicamente el adaptador incluido (DC5V / 1000mA).
- Mantenga presionado el botón **⏻** para encender la unidad para padres, la unidad para padres y la unidad para bebés se vinculan automáticamente y están listas para usar.

Note:
Cuando las unidades para bebés y para padres están encendidas y dentro del alcance, la unidad para padres debe mostrar una imagen en color de la cámara de la unidad para bebés, pero si la habitación está oscura, la imagen será en blanco y negro, con el icono  que indica que la unidad para bebés está en modo visión nocturna.

C. Soporte de escritorio de la unidad para padres.

- La unidad para padres viene con un soporte de escritorio adjunto a la parte posterior de la unidad para padres.
- Para colocar la unidad para padres en un escritorio, simplemente extraiga el soporte, como se muestra.

Note: Coloque la unidad para padres sobre una superficie plana y uniforme.



2. Basic operation of the keys

Parent unit		
	ON/OFF button	Press and hold to switch the Parent Unit ON/OFF.
	Vol+ and Vol- buttons	Press +/- to select volume level of the Parent Unit.
	UP/DOWN buttons	Press to tilt the camera upward or downward. Press to adjust menu setting when menu is active.
	LEFT/RIGHT buttons	Press to pan the camera left or right. Press to access menu options when menu is active.
	MENU button	Press to open menu options or exit the menu.
	OK button	Press to confirm a selection.
	VIDEO button	Press to turn the LCD screen ON/OFF.
	TALK button	Press and hold to talk to your baby.
	RESET pin hole	Press and hold with a small pin to reset the unit.
Baby Unit		
	PAIR button	Press and hold to pair with the parent unit or for Hubble Wi-Fi® Setup. Located on the bottom of the camera.

* Download the User's Guide showing button location from website: support.hubbleconnected.com.

2. Grundlegende Bedienung der Tasten

Elterneinheit		
	ON/OFF button	Drücken halten, um die Elterneinheit ein-/auszuschalten.
	Vol+ and Vol- buttons	Drücken Sie +/-, um die Lautstärke des Elterngeräts auszuwählen.
	AUF/AB-Tasten	Drücken Sie diese Taste, um die Kamera nach oben oder unten zu neigen. Drücken Sie diese Taste, um die Menüeinstellung anzupassen, wenn das Menü aktiv ist.
	LINKS/RECHTS-Tasten	Drücken Sie diese Taste, um die Kamera nach links oder rechts zu schwenken. Drücken Sie diese Taste, um auf Menüoptionen zuzugreifen, wenn das Menü aktiv ist.
	MENÜ-Taste	Drücken Sie diese Taste, um Menüoptionen zu öffnen oder das Menü zu verlassen.
	OK-Taste	Drücken Sie, um eine Auswahl zu bestätigen.
	VIDEO-Taste	Drücken Sie diese Taste, um den LCD-Bildschirm ein-/auszuschalten.
	SPRECH-Taste	Halten Sie gedrückt, um mit Ihrem Baby zu sprechen.
	RESET-Stiftloch	Drücken und halten Sie mit einem kleinen Stift, um das Gerät zurückzusetzen.
Babyeinheit		
	PAIR-Taste	Zum Verbinden mit der Elterneinheit oder Hubble Wi-Fi® Setup gedrückt halten.

* Laden Sie die Bedienungsanleitung von der folgenden Webseite herunter: support.hubbleconnected.com.

2. Fonctionnement de base des boutons

Unité parents		
	Touche ON/OFF	Maintenez la enfoncez pour allumer ou éteindre l'unité parents.
	Touches Vol+ et Vol-	Appuyez sur +/- pour sélectionner le niveau de volume de l'unité parents.
	Touches HAUT/BAS	Pressez pour incliner la caméra vers le haut ou le bas. Appuyez sur cette touche pour régler les paramètres du menu lorsque celui-ci est actif.
	Touches GAUCHE/DROITE	Pressez pour effectuer un panoramique de la caméra à gauche ou à droite. Appuyez sur cette touche pour régler les paramètres du menu lorsque celui-ci est actif.
	Touche MENU	Appuyez sur cette touche pour ouvrir les options du menu ou quitter le menu.
	Touche OK	Appuyez sur cette touche pour confirmer votre sélection.
	Touche VIDÉO	Appuyez pour allumer ou éteindre l'écran LCD.
	Touche PAROLE	Maintenez la enfoncez pour parler à votre bébé.
	Orifice RESET	Maintenez enfoncé avec une petite épingle pour réinitialiser l'appareil.
Unité bébé		
	Bouton APPAIRAGE	Maintenez cette touche enfoncez pour effectuer l'appairage avec l'unité parents ou le système Hubble Wi-Fi® Setup.

* Le guide de l'utilisateur indiquant l'emplacement des touches peut être téléchargé à partir du site Web : support.hubbleconnected.com.

2. Basisfuncties en toetsen

Oudertoestel		
	AAN-/UIT-toets	De schakelaar ingedrukt houden om het Oudertoestel AAN/UIT te schakelen.
	Vol+ en Vol- toetsen	Druk op +/- om het volumeniveau van het Oudertoestel te selecteren.
	HOGER-/LAGER-toetsen	Druk op om de camera omhoog of omlaag te kantelen. Indrukken om de menu-instelling aan te passen als het menu actief is.
	LINKS/RECHTS-toetsen	Indrukken om de camera naar links of rechts te verschuiven. Indrukken om menu-opties te openen als het menu actief is.
	MENU-toets	Indrukken om de menu-opties te openen of te sluiten.
	OK-toets	Indrukken om een instelling te bevestigen.
	VIDEO-toets	Indrukken om het LCD-scherm AAN/UIT te zetten.
	SPREK-toets	Ingedrukt houden om tegen uw baby te spreken.
	RESET-speldgat	Ingedrukt houden met een kleine speld om het apparaat te resetten.
Babytoestel		
	KOPPELING-toets	Ingedrukt houden om het Oudertoestel of Hubble Wi-Fi® Setup te koppelen.

* Download de gebruikershandleiding met de locatie van de toetsen via de website: support.hubbleconnected.com.

2. Funcionamiento básico de las teclas

Unidad para padres		
	Botón ON/OFF	Mantenga presionado para encender / apagar la unidad para padres.
	Botones Vol+ y Vol-	Presione - / + para seleccionar el nivel de volumen de la unidad para padres.
	Botones ARRIBA/ABAJO	Presione para inclinar la cámara hacia arriba o hacia abajo. Presione para ajustar la configuración del menú cuando el menú está activo.
	Botones IZQUIERDA/DERECHA	Presione para mover la cámara hacia la izquierda

4. General Information

If your product is not working properly, read this Quick Start Guide or the online User’s Guide of one of the models listed on page 1.

For questions, warranty, support or service related the product, please contact us by **Live Chat: hubbleconnected.com**

Email: support@hubbleconnected.com

Consumer Products and Accessories Limited Warranty (“Warranty”)

Thank you for purchasing this Hubble Smart Nursery branded product manufactured under license by Hubble Baby (HK) Limited (“HUBBLE”).

What Does this Limited Warranty Cover?

Subject to the items listed below in the section “What is not Covered” HUBBLE warrants that this Hubble connected branded product (“Product”) will be free from defects in material and workmanship under normal use for a period of 2 years from the date of purchase and that any certified accessory (“Accessory”) sold for use with this product will be free from defects in materials and workmanship under normal use for a period of 90-days from the date of purchase. This Limited Warranty is your exclusive warranty and is not transferable.

What is not covered?

This Limited Warranty excludes and does not cover:

- Normal deterioration or wear resulting from use;
- Damage caused by or resulting from misuse, abuse, or accident;
- Damage caused by or resulting from improper operation or storage;
- Damage caused by or resulting from contact with foreign substances, including, but not limited to, liquid, water, rain, humidity, perspiration, sand, dirt, and/or food;
- Damage caused by or resulting from the use of Non-Hubble Smart Nursery branded or certified Products or Accessories or other peripheral equipment;

Some jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from one jurisdiction to another.

- Damage caused by or resulting from modifications, alterations, tampering, improper installation, or repairs by someone other than Hubble connected, HUBBLE or their authorized representatives;
- Defects, damages, or the failure of Products or Accessories due to any communication service or signal you may subscribe to or use with the Products or Accessories; and,
- Periodic maintenance, repair and replacement of parts due to normal wear and tear.

What Other Limitations Are There?

THIS LIMITED WARRANTY SETS FORTH THE ENTIRE LIABILITY OF HUBBLE AND CONTAINS YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY. OTHER THAN THIS LIMITED WARRANTY, HUBBLE MAKES NO ADDITIONAL REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IF YOUR STATE DOES NOT PERMIT THE DISMISSED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IS LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. REPAIR OR REPLACEMENT IS YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY AGAINST HUBBLE AND Hubble Smart Nursery. IN NO EVENT SHALL HUBBLE OR Hubble Smart Nursery’s LIABILITY TO REPAIR OR REPLACE YOUR PRODUCT OR ACCESSORY EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT AND ACCESSORY AND HUBBLE AND Hubble Smart Nursery’s TOTAL LIABILITY FOR DAMAGES ARISING FROM THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXCEED THE PRICE YOU PAID FOR THE PRODUCT AND ACCESSORY REGARDLESS OF WHETHER SUCH CLAIM ARISES UNDER CONTRACT, STATUTE, TORT OR OTHERWISE. IN NO EVENT AND UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL HUBBLE OR Hubble Smart Nursery BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF INFORMATION OR OTHER FINANCIAL LOSS ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE ABILITY OR INABILITY TO USE THE PRODUCTS OR ACCESSORIES. ALL DISCLAIMERS, LIMITATIONS OF LIABILITY AND MODIFICATIONS OF WARRANTIES STILL APPLY EVEN IF THE LIMITED REMEDY OF REPAIR AND REPLACEMENT FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE.

Some jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from one jurisdiction to another.

Some jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from one jurisdiction to another.

Who is covered?

This Warranty extends only to the first consumer purchaser and is not transferable.

What will HUBBLE do?

HUBBLE or its authorized distributor at its sole discretion will, at no charge, repair or replace any Products or Accessories that do conform to this Warranty. In the event that replacement is necessary to remedy a defect in material or workmanship, HUBBLE may use new or remanufactured products, accessories or parts of equal quality to the original Product or Accessory.

How to Obtain Warranty Service or Other Information?

For questions, warranty, support or service related the product, please contact us by

Live Chat: hubbleconnected.com

Email: support@hubbleconnected.com

You will receive instructions on how to ship the Products or Accessories at your expense and risk, to a HUBBLE Authorized Repair Center.

You must include: (a) the Product or Accessory; (b) the original proof of purchase (receipt) which includes the date, place and seller of the Product; (c) if a warranty card was included in your box, a completed warranty card showing the serial number of the Product; (d) a written description of the problem; and, (e) your name, address, email address and telephone number. These terms and conditions constitute the complete warranty agreement between you and HUBBLE regarding the Products or Accessories purchased by you, and supersede any prior agreement or representations, including representations made in any literature publications or promotional materials issued by HUBBLE or representations made by any agent, employee or staff of HUBBLE, that may have been made in connection with your purchase of any Product and/or Accessory.

Some jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from one jurisdiction to another.

Disposal of the Device (environment)

At the end of the product life cycle, you should not dispose of this product with normal household waste. Take this product to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. The symbol on the product, user’s guide and/or box indicates this.

Some of the product materials can be re-used if you take them to a recycling point. By reusing some parts or raw materials from used products you make an important contribution to the protection of the environment.

Please contact your local authorities in case you need more information on the collection points in your area.

EU Declaration of Conformity (DoC)

Herby, Hubble Baby (HK) Limited declares that the radio equipment type is in compliance with RE Directive 2014/53/EU.

Download User Guide from website: support.hubbleconnected.com

4. Allgemeine Informationen

Wenn Ihr Produkt nicht richtig funktioniert, lesen Sie diese Kurzanleitung oder das Online-Benutzerhandbuch eines der auf Seite 1 aufgeführten Modelle.

Kundensupport kontaktieren:

Live Chat: hubbleconnected.com

Email: support@hubbleconnected.com

Eingeschränkte Garantie für Konsumgüter und Zubehör („Garantie“)

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt der Marke Hubble Smart Nursery entschieden haben, das unter Lizenz von Hubble Baby (HK) Limited (“HUBBLE”) hergestellt wird.

Was deckt diese eingeschränkte Garantie ab?

Vorbehaltlich der unten im Abschnitt „Nicht abgedeckte Leistungen“ aufgeführten Punkte garantiert HUBBLE, dass dieses mit Hubble verbundene Markenprodukt („Produkt“) bei normalem Gebrauch für einen Zeitraum von 2 Jahre ab dem Kaufdatum, frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist und jedes zertifizierte Zubehör („Zubehör“), das zur Verwendung mit diesem Produkt verkauft wird, bei normalem Gebrauch einen Zeitraum von 90 Tagen ab Kaufdatum, frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese eingeschränkte Garantie ist Ihre ausschließliche Garantie und ist nicht übertragbar.

Was ist nicht abgedeckt?

- Diese beschränkte Garantie schließt aus und deckt nicht ab:
 - Normaler Verschleiß oder Verschleiß infolge des Gebrauchs;
 - Schäden, die durch Missbrauch oder Unfall verursacht wurden oder daraus resultieren;
 - Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung oder Lagerung verursacht wurden oder daraus resultieren;
 - Schäden, die durch oder als Folge des Kontakts mit Fremdkörpern verursacht wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Flüssigkeiten, Wasser, Regen, Feuchtigkeit, Schweiß, Sand, Schmutz und/oder Lebensmittel;
 - Schäden, die durch oder als Folge der Verwendung von Nicht-Hubble Smart Nursery-Marken- oder zertifizierten Produkten oder Zubehör oder anderen Peripheriegeräten verursacht werden;

Some jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from one jurisdiction to another.

- Schäden, die durch Modifikationen, Änderungen, Manipulationen, unsachgemäße Installation oder Reparaturen durch andere Personen als Hubble Connected, HUBBLE oder deren autorisierte Vertreter verursacht wurden oder daraus resultieren;
- Defekte, Schäden oder der Ausfall von Produkten oder Zubehör aufgrund von Kommunikationsdiensten oder Signalen, die Sie abonnieren oder mit den Produkten oder Zubehör verwenden; und,
- Regelmäßige Wartung, Reparatur und Austausch von Teilen aufgrund von normalem Verschleiß.

Welche anderen Einschränkungen gibt es?

DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE STELLT DIE GESAMTE HAFTUNG VON HUBBLE DAR UND ENTHÄLT IHRE EINZIGEN UND AUSSCHLIESSLICHEN RECHTSMITTEL. AUSSER DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE ÜBERNIMMT HUBBLE KEINE ZUSÄTZLICHEN AUSSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN ZUSICHERUNGEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. WENN IN IHREM STAAT DER GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS NICHT ZULÄSSIG IST, IST DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUF DIE DAUER DIESER BESCHRÄNKTEN GEWÄHRLEISTUNGS BESCHRÄNKT. REPARATUR ODER ERSATZ IST IHRE EINZIGE UND AUSSCHLIESSLICHE ABHILFE GEGEN HUBBLE UND Hubble Smart Nursery. IN KEINEM FALL ÜBERSTEIGT DIE HAFTUNG VON HUBBLE ODER Hubble Smart Nursery, IHR PRODUKT ODER ZUBEHÖR ZU REPARIEREN ODER ZU ERSETZEN, DEN URSPRÜNGLICHEN KAUFPREIS DES PRODUKTS UND DES ZUBEHÖRS SOWIE DIE GESAMTHAFTUNG VON HUBBLE UND Hubble Smart Nursery FÜR SCHÄDEN, DIE DURCH DIE GARANTIE ENTSTEHEN, DIE GARANTIIERT NICHT FÜR DAS PRODUKT UND DAS ZUBEHÖR UNABHÄNGIG, OB DIESE ANSPRÜCHE AUS VERTRAG, GEGESZLICH, DEUTLICH ODER ANDERWEITIG ENTSTEHEN. IN KEINEM FALL UND UNTER KEINEM UMSTÄNDEN HAFTET HUBBLE ODER Hubble Smart Nursery FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLIGE, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN JEGLICHER ART ODER UMSATZ- ODER GEWINNVERLUST, GESCHÄFTSVERLUST, INFORMATIONSVERLUST ODER ANDERE RISIKEN AUS ODER IN VERBINDUNG MIT DER FÄHIGKEIT ODER UNFÄHIGKEIT, DIE PRODUKTE ODER ZUBEHÖR ZU VERWENDEN. ALLE HAFTUNGS AUSSCHLÜSSE, HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN UND GEWÄHRLEISTUNGSÄNDERUNGEN GELTEN NOCH, WENN DIE BESCHRÄNKTE ABHILFE DER REPARATUR UND DES ERSATZES IHREN WESENTLICHEN ZWECK VERFEHLT.

Some jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from one jurisdiction to another.

Einige Gerichtsbarkeiten gestatten die Beschränkung oder den Ausschluss von zufälligen oder Folgeschäden nicht, daher gelten die oben genannten Beschränkungen oder Ausschlüsse möglicherweise nicht für Sie. Diese beschränkte Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie haben möglicherweise andere Rechte, die sich von einer Gerichtsbarkeit zur anderen unterscheiden können.

Wer ist abgedeckt?

Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer eines Verbrauchers und ist nicht übertragbar.

Was wird HUBBLE tun?

HUBBLE oder sein autorisierter Händler werden nach eigenem Ermessen kostenlos alle Produkte oder Zubehörteile reparieren oder ersetzen, die dieser Garantie entsprechen. Für den Fall, dass ein Austausch zur Behebung eines Material- oder Verarbeitungsfehlers erforderlich ist, kann HUBBLE neue oder wiederaufbereitete Produkte, Zubehör oder Teile von gleicher Qualität wie das Originalprodukt oder Zubehör verwenden.

Wie erhalte ich Garantieleistungen oder andere Informationen?

Um Service oder Informationen zu erhalten:

Live Chat: hubbleconnected.com

Email: support@hubbleconnected.com

Sie erhalten Anweisungen zum Versand der Produkte oder des Zubehörs auf Ihre Kosten und Gefahr an ein von HUBBLE autorisiertes Reparaturzentrum.

Sie müssen Folgendes enthalten: (a) das Produkt oder das Zubehör; (b) den Original-Kaufbeleg (Quittung), der Datum, Ort und Verkäufer des Produkts enthält; (c) wenn eine Garantiekarte in Ihrer Verpackung enthalten war, eine ausgefüllte Garantiekarte mit der Seriennummer des Produkts; (d) eine schriftliche Beschreibung des Problems; und (e) Ihren Namen, Ihre Adresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen stellen die vollständige Garantievereinbarung zwischen Ihnen und HUBBLE in Bezug auf die von Ihnen gekauften Produkte oder Zubehörteile dar und ersetzen alle vorherigen Vereinbarungen oder Zusicherungen, einschließlich Zusicherungen von HUBBLE herausgegebenen Literaturveröffentlichungen oder Werbematerialien oder Zusicherungen von Vertretern, Mitarbeiter von HUBBLE, die möglicherweise im Zusammenhang mit Ihrem Kauf eines Produkts und/oder Zubehörs getätigt wurden.

Some jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from one jurisdiction to another.

Entsorgung des Geräts (Umwelt)

Am Ende des Produktlebenszyklus dürfen Sie dieses Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen. Bringen Sie dieses Produkt für das Recycling der elektrischen und elektronischen Bauteile zu einer Sammelstelle. Dies wird durch das Symbol auf dem Produkt, in der Bedienungsanleitung und/ oder auf der Verpackung angegeben. Einige der Produktmaterialien können wiederverwendet werden, wenn Sie das Produkt zu einer Sammelstelle bringen. Durch die Wiederverwendung einiger Teile oder Rohmaterialien von gebrauchten Produkten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt. Bitte wenden Sie sich an Ihre lokalen Behörden, wenn Sie mehr Informationen über die Sammelstellen in Ihrer Gegend benötigen.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Hubble Baby (HK) Limited, dass der Funkanlagentyp der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU entspricht. .

Laden Sie die Bedienungsanleitung von der Webseite herunter: support.hubbleconnected.com

4. Informations générales

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, reportez-vous au présent Guide de démarrage rapide ou au Guide de l'utilisateur de l'un des modèles énumérés à la page 1.

Contactez notre service client :

Live Chat : hubbleconnected.com

Email : support@hubbleconnected.com

Garantie limitée pour les produits et accessoires grand public (« Garantie »)

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de ce produit de marque Hubble Smart Nursery fabriqué sous licence par Hubble Baby (HK) Limited ("HUBBLE").

Que couvre la présente Garantie Limitée ?

Sous réserve des éléments énumérés ci-dessous dans la section « Aspects non couverts », HUBBLE garantit que ce produit de marque Hubble connected (« Produit ») sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat et que tout accessoire certifié (« Accessoire ») vendu pour être utilisé avec ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale pendant une période de 90 jours à compter de la date d'achat. Cette garantie limitée est votre garantie exclusive et n'est pas transférable.

Aspects non couverts

Cette garantie limitée exclut et ne couvre pas :

- La détérioration ou l'usure normale résultant de l'utilisation ;
- Les dommages causés par ou résultant d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'un accident ;
- Les dommages causés par ou résultant d'une mauvaise manipulation ou d'un mauvais entreposage ;
- Les dommages causés par ou résultant d'un contact avec des substances étrangères, y compris, mais sans s'y limiter, les liquides, l'eau, la pluie, l'humidité, la transpiration, le sable, la saleté et/ou la nourriture ;
- Dommmages causés par ou résultant de l'utilisation de produits autres que ceux de la marque ou bénéficiant de la certification Hubble Smart Nursery Produits ou accessoires ou autres équipements périphériques ;

Some jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from one jurisdiction to another.

- Dommmages causés par ou résultant de modifications, d'altérations, de manipulations, d'une installation incorrecte, ou les réparations par une personne autre que Hubble connected, HUBBLE ou leurs représentants autorisés ;
- Les défauts, les dommages ou la défaillance des produits ou des accessoires dus à tout service ou signal de communication auquel vous pouvez vous abonner ou que vous pouvez utiliser avec les produits ou les accessoires ; et,
- L'entretien périodique, réparation et remplacement des pièces en raison de l'usure normale.

Quelle sont les autres limites de la Garantie ?

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE ENONCE L'ENTRIÈRE RESPONSABILITÉ DE HUBBLE ET CONTIENT VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS, EN DEHORS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, HUBBLE NE FOURNIT AUCUNE REPRÉSENTATION OU GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE, EXPRESSIVE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SI VOTRE ÉTAT AUTORISE PAS L'EXCLUSION DE GARANTIES, ALORS LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER EST LIMITÉE À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE. LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT EST VOTRE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS CONTRE HUBBLE ET Hubble Smart Nursery. EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ DE HUBBLE OU DE Hubble Smart Nursery DE RÉPARER OU DE REMPLACER VOTRE PRODUIT OU ACCESSOIRE NE PEUT EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT ORIGINAL DU PRODUIT ET DES ACCESSOIRES ET LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE HUBBLE ET DE Hubble Smart Nursery POUR LES DOMMAGES DÉCOULANT DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE DÉPASSERONT LE PRIX QUE VOUS AVEZ PAYÉ POUR LE PRODUIT ET LES ACCESSOIRES, SAUF DANS LE CAS D'UNE RÉCLAMATION CONTRACTUELLE, LOI, DÉLIT OU AUTRE. EN AUCUN CAS ET EN AUCUNE CIRCONSTANCE, HUBBLE OU Hubble Smart Nursery NE SERONT TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCIDENTELS, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, OU UNE PERTE DE REVENUS OU DE BÉNÉFICES, UNE PERTE D'ACTIVITÉ, UNE PERTE D'INFORMATIONS OU TOUTE AUTRE PERTE FINANCIÈRE RÉSULTANT DE OU LIÉE À LA CAPACITÉ OU À L'INCAPACITÉ D'UTILISER LES PRODUITS OU LES ACCESSOIRES. TOUTES LES EXCLUSIONS, LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ ET MODIFICATIONS DE GARANTIE RESTENT APPLICABLES MÊME SI LE RECOURS LIMITÉ À LA RÉPARATION ET AU REMPLACEMENT ÉCHOUE DANS SON OBJECTIF ESSENTIEL.

Some jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from one jurisdiction to another.

Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs, il est possible que les limitations ou exclusions susmentionnées ne s'appliquent pas à votre cas. La présente garantie limitée donne des droits légaux spécifiques et l'utilisateur peut également avoir d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre.

Qui est couvert par la présente Garantie ?

La présente Garantie couvre uniquement le premier acheteur du Produit et n'est pas transférable.

Que fera HUBBLE ?

HUBBLE ou son distributeur agréé réparera ou remplacera gratuitement, à sa discrétion, tout Produit ou Accessoire qui ne serait pas conforme à la présente Garantie. Dans la mesure où le remplacement est nécessaire pour remédier à un défaut de matériel ou de fabrication, HUBBLE peut utiliser des produits, accessoires ou pièces neues ou remis à neuf, de qualité égale au produit ou à l'accessoire d'origine.

Comment obtenir un service de garantie ou d'autres informations ?

Pour faire réparer votre appareil ou obtenir des informations :

Live Chat : hubbleconnected.com

Email : support@hubbleconnected.com

Vous recevrez des instructions sur la façon d'expédier les Produits ou Accessoires à un centre de réparation agréé HUBBLE, à vos frais et risques.

Vous devez inclure : (a) le produit ou l'accessoire ; (b) la facture originale portant la date et le lieu de l'achat, ainsi que le nom du fournisseur ; (c) si une carte de garantie se trouvait dans l'emballage, cette dernière mentionnant le numéro de série du Produit ; (d) une description écrite du problème et, le plus important, (e) votre nom, courriel, adresse et numéro de téléphone. Ces conditions générales constituent l'accord intégral de garantie entre vous et HUBBLE concernant les Produits ou Accessoires achetés par vous, et remplacent tout accord ou déclaration antérieurs, y compris les déclarations faites dans n'importe quelle publication ou matériel promotionnel émis par HUBBLE, ou les déclarations faites par un agent ou employé de HUBBLE ayant pu être effectuée en relation avec votre achat de tout produit et/ou accessoire.

Some jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from one jurisdiction to another.

Élimination de l'appareil (environnement)

À la fin du cycle de vie de ce produit, ne le jetez pas à la poubelle. Rapportez ce produit dans un centre de collecte pour le recyclage d'équipements électriques et électroniques. Ceci est indiqué par ce symbole sur le produit, dans le guide de l'utilisateur et/ou sur la boîte.

Certains matériaux peuvent être réutilisés si vous les rapportez dans un centre de recyclage. En permettant la réutilisation de certaines pièces ou matières premières d'appareils hors d'usage, vous contribuez de façon importante à la protection de l'environnement. Veuillez-vous adresser aux autorités locales pour plus d'informations concernant les points de collecte de votre région.

Déclaration de conformité UE (DoC)

Hubble Baby (HK) Limited certifie par la présente que l'appareil radioélectrique est conforme à la directive européenne 2014/53/UE relative aux équipements radioélectriques.

Télécharger le guide de l'utilisateur depuis le site Internet : support.hubbleconnected.com

4. Algemene informatie

Als uw product niet goed werkt, lees dan deze Snelstartgids of de onlinegebruikershandleiding van een van de vermelde modellen op pagina 1.

Contacteer de Klantenservice:

Live Chat: hubbleconnected.com

Email: support@hubbleconnected.com

Beperkte garantie voor consumentenproduct en accessoires ("Garantie")

Dank u voor de aankoop van het Hubble Smart Nursery branded-product, dat onder licentie is vervaardigd door Hubble Baby (HK) Limited ("HUBBLE").

Wat wordt gedekt door deze beperkte garantie?

Behoudens de hieronder vermelde punten in de sectie "Wat niet gedekt is" garandeert HUBBLE dat dit Hubble connected merkprodukt ("Product") vrij zal zijn van defecten in materiaal en vakmanschap bij normaal gebruik voor een periode van 2 jaar vanaf de datum van aankoop en dat elk gecertificeerd accessoire ("Accessoire") die voor gebruik met dit product worden verkocht, vrij zal zijn van defecten in materiaal en vakmanschap bij normaal gebruik voor een periode van 90 dagen vanaf de datum van aankoop. Deze beperkte garantie is uw exclusieve garantie en is niet overdraagbaar.

Wat wordt er niet gedekt?

Deze beperkte garantie sluit uit en dekt niet:

- Normale slijtage of slijtage als gevolg van gebruik;
- Schade veroorzaakt door of als gevolg van verkeerd gebruik, misbruik of ongeval;
- Schade veroorzaakt door of als gevolg van onjuist gebruik of opslag;
- Schade veroorzaakt door of als gevolg van contact met vreemde stoffen, waaronder, maar niet beperkt tot, vloeistoffen, vochtigheid, transpiratie, zand, vuil en/of voedsel;
- Schade veroorzaakt door of voortvloeiend uit het gebruik van niet-Hubble Smart Nursery merk of gecertificeerde producten of Accessoires of andere randapparatuur;

Some jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from one jurisdiction to another.

- Schade veroorzaakt door of als gevolg van modificaties, wijzigingen, geknoei, onjuiste installatie of reparaties door iemand anders dan Hubble connected, HUBBLE of hun geautoriseerde vertegenwoordigers;
- Defecten, schade, of storing van producten of accessoires als gevolg van communicatiediensten of signaal waarop u bent geabonneerd of gebruikt met de Producten of Accessoires en
- Regelmatig onderhoud, reparatie en vervangen van onderdelen als gevolg van normale slijtage.

Welke andere beperkingen zijn van toepassing?

DEZE BEPERKTE GARANTIE BESCHRIJFT DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN HUBBLE EN BEVAT UW ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID. BEHOUDENS VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT HUBBLE GEEN AANVLLENDE VERKLARINGEN OF GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. INDIEN UW STAAT DE AFWIJZING VAN GARANTIES NIET TOESTAAT, DAN IS DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE. REPARATIE OF VERVANGING IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE RECHTSPRAAK TEGEN HUBBLE EN Hubble Smart Nursery. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN HUBBLE OF Hubble Smart Nursery VOOR HET REPAREREN OF VERVANGEN VAN UW PRODUCT OF ACCESSOIRE DE OORSPRONKELIJKE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT EN ACCESSOIRE OVERSCHRIJDEN EN DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN HUBBLE EN Hubble Smart Nursery VOOR SCHADE DIE UIT DEZE SCHADE VOORTVLOEIEND NIET HOGER ZIJN DAN DE PRIJS DIE U VOOR HET PRODUKT EN ACCESSOIRE HEBT BETAALD, ONGECHT OF EEN DERGELIJKE CLAIM VOORTKOMT UIT EEN CONTRACT, WET, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERZINSJN. IN GEEN GEVAL EN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEDEN ZAL HUBBLE OF Hubble Smart Nursery AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIREKTE, INCIDENTIELE, SPECIALE OF CONSEQUENTIELE SCHADE VAN ENIGE SOORT, OF VERLIES VAN INKOMSTEN OF WINST, BEDRIJFSVERLIES, INFORMATIEVERLIES OF ANDERE FINANCIËLE VERLIEZEN VEROOZAAKT DOOR DE BESCHIKBAARHEID OF HET ONVERMOGEN OM DE PRODUCTEN OF ACCESSOIRES TE GEBRUIKEN. ALLE AFWIJZINGEN, AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN EN WIJZIGINGEN VAN GARANTIES ZIJN NOG STEEDS VAN TOEPASSING, ZELFS INDIEN HET BEPERKTE RECHTSMIDDEL VAN REPARATIE EN VERVANGING ZIJN ESSENTIELE DOEL MIST.

Some jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from one jurisdiction to another.

Sommige rechtsgebieden staan de beperking of uitsluiting van incidentele schade of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Deze Beperkte Garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u kunt ook andere rechten hebben die af kunnen wijken in verschillende jurisdictie.

Wie is gedekt?

Deze Garantie is uw exclusieve garantie en is niet overdraagbaar.

Wat zal HUBBLE doen?

HUBBLE of zijn geautoriseerde distributeur zal naar eigen goeddunken, zonder kosten, elk product of accessoire die niet voldoet aan deze garantie repareren of vervangen. In het geval dat vervanging noodzakelijk is om een defect in materiaal of vakmanschap te verhelpen, kan HUBBLE nieuwe of gereviseerde producten, accessoires of onderdelen gebruiken die van gelijkaardige kwaliteit zijn als het originele Product of Accessoire.

Hoe krijgt u garantieservice of andere informatie?

Om diensten of informatie te verkrijgen:

Live Chat: hubbleconnected.com

Email: support@hubbleconnected.com

U krijgt instructies over hoe u de producten of accessoires op eigen rekening en eigen risico kunt versturen naar een geautoriseerd servicecenter van HUBBLE.

U moet het volgende toevoegen: (a) het Product of Accessoire; (b) het oorspronkelijke aankoopbewijs (rekening) met datum