



polaroid

Polaroid Go Instant Camera Generation 2

Manual de usuario



PolaroidGo



- E** Botón de la puerta de la película
- F** Flash
- G** Botón ENCENDIDO|APAGADO
- H** Contador de fotos

- A** Botón del obturador
- B** Lente
- C** Visor y espejo para selfi
- D** Flash|Temporizador|Botón de doble exposición

- I** Correa para la muñeca
- J** Ranura de expulsión de fotos
- K** Puerto de carga USB-C e indicador de nivel de batería

Contador de fotos

La pantalla del contador da mucha información sobre tu cámara: desde cuántas fotos quedan hasta el nivel de batería y los errores.

Contador de fotos	Esto significa:
No iluminado	→ La cámara está apagada
•	→ Flash listo Si no hay punto (.), el flash está desactivado.
• (parpadeando)	→ Carga del flash
0	→ No hay película
0 (parpadeando)	→ No hay película
1	→ Queda una foto
1 (parpadeando)	→ Exposición 1 de doble exposición

Contador de fotos	Esto significa:
2	→ Quedan dos fotos
2 (parpadeando)	→ Exposición 2 de doble exposición
3	→ Quedan tres fotos
4	→ Quedan cuatro fotos
5	→ Quedan cinco fotos
6	→ Quedan seis fotos
7	→ Quedan siete fotos
8	→ Quedan ocho fotos
d o r	→ La puerta de la película está abierta
⏏	→ Expulsar la película de animación

Flash | Temporizador | Botón de doble exposición

Cómo activar diferentes funciones con un solo botón.

Función	Cómo activarla:
Flash activado	→ El flash está siempre activado, a menos que lo desactives. Si está desactivado, pulsa durante <1 segundo para activarlo.
Flash desactivado	→ Pulsa durante <1 segundo
Temporizador activado	→ Pulsa durante >2 segundos
Temporizador desactivado	→ Pulsa durante >2 segundos
Doble exposición activada	→ Toca dos veces
Doble exposición desactivada	→ Toca dos veces

Crea con la cámara instantánea analógica de bolsillo hecha para grandes ideas. Conoce todos los aspectos de tu cámara, aprende a hacer tu primera foto y encuentra las soluciones que necesites cuando las necesites. Vamos, sal a la calle. Estamos deseando ver lo que creas.

- 3 Empezar
- 3 Cómo hacer tu primera foto
- 3 Cómo utilizar la luz para hacer buenas fotos
- 3 Características especiales
- 3 Cargando
- 4 Limpieza
- 4 Resolución de problemas
- 4 Soporte al cliente
- 4 Garantía
- 4 Características técnicas
- 5 Información sobre seguridad
- 5 Cumplimiento de la normativa

Empezar

1. Abre la caja y comprueba que tienes los siguientes elementos:




- 01 Cámara Polaroid Go
- 02 Cable de carga USB C
- 03 Guía de inicio rápido
- 04 Correa para la muñeca

2. Carga la cámara.

Para un transporte seguro, la Polaroid Go no estará completamente cargada cuando la recibas. Para cargarla, enchufa un lado del cable USB-C a la cámara y el otro al adaptador de carga (5V/1A). No recomendamos cargar la cámara a través de un ordenador portátil. El LED indicador del nivel de batería parpadeará mientras la cámara esté enchufada y cargándose. Este led se apagará cuando la cámara esté completamente cargada. Una carga completa a través de una toma de corriente tarda unas 2 horas. Una Polaroid Now totalmente cargada tendrá suficiente batería para usar 15 paquetes de película, dependiendo del uso. Recuerda apagar la cámara cuando no la uses para ahorrar batería.

3. Coloca la correa de muñeca.

01



Compra película instantánea.

Esta cámara utiliza película instantánea Polaroid Go. Puedes comprarla [aquí](#).

Cómo hacer tu primera foto

1. Enciende la Polaroid Go.

Pulsa el botón ON | OFF hasta que se ilumine la pantalla del contador de películas. Esta pantalla mostrará cuántas fotos quedan. Debería estar en 0 porque no hay película en la cámara.

2. Inserta el paquete de película.

Desliza el botón de la puerta de la película y tira de la puerta para abrirla. Haz coincidir el color del cassette de la película con el color indicado en la cámara. Sujeta el cassette por ambos lados para no dañar las pods químicas. Desliza primero el extremo grueso del cassette y deja que se coloque en su sitio. Deja la lengüeta, porque la necesitarás más tarde para quitar la película vacía. Cierra la puerta de la película hasta

que haga clic. La darkslide cubierta por la lengüeta protectora se expulsará. Retira la darkslide y deja que la lengüeta protectora vuelva a recogerse. Este protector está diseñado para proteger las imágenes de la luz al revelarse, así que, no lo quites. Si la darkslide no se ha expulsado, saca el paquete de película y vuelve a insertarlo. Para asegurarte de que la cámara muestra el número correcto de fotos, termina siempre el paquete de película antes de insertar uno nuevo. Si decides cambiar los paquetes de todas formas, ten en cuenta que esto expondrá todas las fotos a la luz y serán inutilizables.

3. Ajusta el flash.

En cualquier situación en la que no se dispare con luz solar directa y brillante, recomendamos usar el flash para lograr las mejores tomas. Por eso, el flash saltará por defecto cada vez que pulses el botón del obturador. Cuando el flash está activado, aparece un punto (.) junto al número en la pantalla del contador de películas. Si quieres apagarlo - porque estás en el exterior en un día soleado o quieres jugar con otra fuente de luz - pulsa el botón del flash. El punto de la pantalla del contador de películas desaparecerá.

4. Colócate.

Asegúrate de estar al menos a 45 cm del sujeto.

5. Apunta con la cámara al sujeto.

La Polaroid Go utiliza un visor situado en el lado izquierdo del cañón del objetivo.

Para apuntar al sujeto, simplemente alinea tu ojo con el cañón del visor y usa la imagen que ves para componer la toma. Ten en cuenta que la foto no reflejará exactamente lo que ves a través del visor. Para sujetos más cercanos a 1,2 m, debes apuntar ligeramente hacia arriba y hacia la izquierda. Es posible enfocar el sujeto y luego recomponer el encuadre. Para ello, pulsa el botón del obturador hasta la mitad para bloquear el enfoque y la exposición. Ajusta la composición y, a continuación, pulsa a fondo el botón del obturador para hacer la foto. Ten cuidado de no tapar con los dedos el flash, los sensores de alcance (que se encuentran debajo del flash) y la ranura de expulsión de fotos.

6. Pulsa el botón del obturador.

La foto será expulsada por la ranura de la parte delantera de la cámara en cuanto sueltes el botón del obturador. Verás que la foto está cubierta de un protector de luz.

7. Retira la foto.

Deja la foto debajo de la lengüeta protectora durante unos 5 segundos. Levanta suavemente el protector de la película para que vuelva a la cámara. Retira la foto y colócala boca abajo para seguir protegiéndola de la luz mientras se revela. ¡No la sacudas! Revisa la parte trasera del paquete de la película para ver los tiempos de revelado correctos.

8. Apaga la cámara

Pulsa el botón ON | OFF para apagar la Polaroid Go.

Cómo utilizar la luz para hacer buenas fotos

La luz es tu mejor aliada cuando se trata de fotografía instantánea, así que, te recomendamos que uses el flash casi siempre. El flash de la Polaroid Go alcanza 2 m, por lo que si el sujeto está más lejos, la foto con flash puede salir demasiado oscura. Si estás en exteriores y el sujeto está más lejos del alcance del flash, te recomendamos que mantengas el flash apagado. Esto evitará que la cámara ajuste su apertura, dando como resultado una foto subexpuesta. Si es un día soleado al aire libre, deja que el sol sea tu fuente de luz. Colócate de forma que el sol esté detrás de ti, mira al sujeto de lado para evitar una sombra, apaga el flash y mantén la cámara lo más estable posible.

Características especiales

Espejo para selfis

La Polaroid Go incluye un espejo para selfis integrado. Para utilizarlo, sujeta la cámara con la mano izquierda y compón tu selfi utilizando el espejo situado a la derecha de la cámara. Intenta colocar la cámara a unos 45 cm

de ti. Pulsa el botón del obturador para hacer la foto.

Temporizador

Haz que todos salgan en la foto con el temporizador de la Polaroid Go. Pulsa el botón del temporizador durante más de 2 segundos. El led naranja situado debajo del flash en la parte frontal de la cámara se encenderá. Una vez que hayas encuadrado la foto, pulsa el botón del obturador. El led naranja parpadeará para indicar la cuenta atrás del temporizador. Tienes 9 segundos antes de que se haga la foto. Si cambias de opinión, puedes cancelar el temporizador pulsándolo de nuevo durante >2 segundos. Para hacer una foto con temporizador sin flash, activa primero el temporizador. Ahora pulsa el mismo botón durante <1 segundo para desactivar el flash. Hazte una foto.

Doble exposición

Combina dos exposiciones en una sola foto con la función de doble exposición. Pulsa dos veces el botón de doble exposición para empezar. La pantalla del contador de películas mostrará un «1» parpadearando. Ya puedes hacer su primera exposición. A continuación, mostrará un «2» como señal para hacer la segunda exposición.

Cargando

En la parte superior de la ranura USB-C se encuentra el indicador LED de nivel de batería que indica el estado de la carga. Para comprobar el nivel de la batería, enciende la cámara y haz coincidir el led con la tabla siguiente.

Indicador led de nivel de batería	Esto significa:
No hay luz	→ La cámara está apagada
Verde	→ Cargada
Naranja	→ Batería media
Rojo	→ Batería baja

Para cargar la cámara, inserta el cable de carga en la ranura de USB-C. No recomendamos cargar a través de un ordenador portátil. Una carga completa con una toma de corriente suele tardar unas 2 horas. La luz led indica la carga restante.

Indicador led de nivel de batería	Esto significa:
No hay luz	→ La cámara está completamente cargada
Verde	→ Cargando, batería casi llena
Naranja	→ Cargando, batería a la mitad
Rojo	→ Cargando, batería baja

Limpeza

Cuando haces una foto Polaroid, la película pasa por dos rodillos de metal. Aquí es donde la pasta de revelado se extiende entre los componentes negativos y positivos de la fotografía. Si estos rodillos están sucios, la química no se extenderá uniformemente y puede causar pequeñas marcas en la foto revelada. Cuando la cámara no tenga película, apágala y abre la puerta de la película. Busca dos rodillos metálicos cerca de la ranura de expulsión de la película. Coloca un paño suave y húmedo sobre

los rodillos y pulsa a la vez los botones del flash y del obturador para hacerlos girar. Ten cuidado de que el paño no cause un atasco. Asegúrate de que los rodillos estén secos antes de volver a usar la cámara. Recomendamos revisar los rodillos entre cada paquete de película y limpiarlos cada 2-3 paquetes. Para limpiar la lente, utiliza un paño de microfibra. Esto evitará arañazos y partículas de material que puedan afectar a la calidad de las fotos.

Resolución de problemas

1. Mi Polaroid Go no expulsa la foto o la darkslide.

Asegúrate de que la cámara esté cargada. El indicador led de nivel de batería de la cámara parpadeará en rojo si no tiene suficiente carga para funcionar. Si este es el caso, carga la cámara e intentarlo de nuevo. ¿Todavía tienes problemas? Comprueba cuántas fotos te quedan. Si el contador de películas indica 0, significa que no quedan fotos en la película.

2. El flash no se dispara cuando hago una foto.

La Polaroid Go tiene un flash por defecto, por lo que se enciende en cuanto se enciende la cámara. Si no se salta, pulsa el botón del flash durante <1 segundo hasta que aparezca un punto (.) en la pantalla del contador de fotos. Ten cuidado de que tu dedo no apague accidentalmente el flash

cuando esté apuntando al botón del obturador.

3. La foto sale demasiado oscura.

Hay algunas soluciones posibles para esto.

- Si utilizas el flash, asegúrate de no taparlo accidentalmente con los dedos.
- Si vas a fotografiar en exteriores, evita dirigir la cámara hacia el sol. El exceso de luz puede hacer que la cámara se sobrecompense al exponer la imagen, creando una imagen demasiado oscura.
- Si vas a hacer fotos en interior, recuerda que la Polaroid Go tiene un límite de flash de 2 m. Si el sujeto está más lejos, la foto también puede salir demasiado oscura. Si no quieres usar el flash, busca otra fuente de luz.
- Si pulsas a medias el botón del obturador para jugar con la composición, recuerda que al pulsar a medias también se bloquea la exposición, no solo el enfoque. Así que, la cámara basará la exposición en la primera lectura de luz.

4. La foto sale borrosa o movida.

Asegúrate de estar al menos a 45 cm del sujeto. Cuando dispares, mantén la cámara firme (especialmente en condiciones de poca luz), utiliza una fuente de luz potente para iluminar el sujeto y mantén los dedos apartados de los sensores de la cámara, que están situados debajo del flash.

5. La pantalla del contador de fotos indica el número equivocado.

La pantalla se restablece en 8 cada vez que se inserta un cassette. Si se inserta un cassette parcialmente usado, la cámara indicará 8 y contará hacia atrás cada vez que se haga cada foto. La próxima vez que inserte un paquete de película completo, el contador mostrará correctamente 8 fotos restantes.

6. Tomé la primera foto de una foto de doble exposición, pero cambié de opinión.

Apaga la cámara, pulsa y mantén pulsado el botón del obturador. Enciende la cámara de nuevo y el contador de fotos indicará -. Sigue pulsando el botón del obturador durante más de 10 segundos hasta que la película sea expulsada.

7. He abierto la puerta de la película sin querer. ¿Y ahora qué?

Estas cosas pasan. Esto significa que tu próxima fotografía puede estar sobreexpuesta. Haz una foto para sacarla del paquete. Haz otra para ver si el resto de la película está en buena estado. Si no es así, inserta un nuevo paquete de película. ¿No encuentras lo que buscas? Echa un vistazo a [las preguntas frecuentes](#).

Soporte al cliente

Estamos para ayudarte. Contacta con nosotros con los datos que aparecen a continuación.

EE. UU./Canadá

usa@polaroid.com
+1 212 219 3254

Europa/Resto del mundo

service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.

1013 AP Amsterdam
Países Bajos

Para obtener información más detallada y actualizada, visita polaroid.com/help.

Garantía

Puedes encontrar la garantía de la Polaroid Go aquí: polaroid.com/warranty

Características técnicas

Generales

Dimensiones

105 mm (L) × 83,9 mm (An) × 61,5 mm (Al)

Peso

242g (sin paquete de película)

Temperatura operativa

4-38 °C, 5-90 % de humedad relativa

Película compatible

Película Polaroid Go

Batería

Batería de iones de litio de alto rendimiento, 750 mAh, 3,7 V de voltaje nominal, 2,7 Wh

Materiales

Carcasa exterior

Policarbonato + plástico ABS

Lente

Resina de policarbonato

Sistema óptico

Lente

Lente de enfoque fijo

Distancia focal

51.1mm

Campo de visión

Diagonal 65,1°, horizontal 48,1°, vertical 49,1°

Velocidad de obturación

1/250-1,0 seg

Apertura

F12 y F52

Sistema de flash

Tubo de descarga de vacío estroboscópico

Información sobre seguridad

Precaución Peligro de descarga eléctrica. No abra ni desmonte el sistema de rodillos motorizados.

- No desmonte el dispositivo. Si lo ensambla de forma incorrecta, puede sufrir una descarga eléctrica cuando vuelva a utilizar el dispositivo.
- No sumerja el equipo en agua u otros líquidos.
- No utilice el dispositivo en ambientes con humedad elevada o demasiado polvo.
- No intente alterar, ajustar ni quitar la batería ni las piezas electrónicas ubicadas debajo de los rodillos, detrás de la tapa del compartimento de película del dispositivo.
- No intente quitar la tapa por sus propios medios, ya que está conectada al cuerpo de la cámara por medios electrónicos. Es peligroso, puede dañar el dispositivo y anulará la garantía.
- No introduzca objetos metálicos en el aparato.
- No introduzca objetos en los rodillos o mecanismos.
- Mantenga a los niños pequeños y recién nacidos lejos del dispositivo para evitar que se lastimen con las piezas móviles.
- No utilice ni guarde la cámara cerca de fuentes de calor o equipos que generen calor, incluidos amplificadores estéreo.
- No utilice el dispositivo cerca de gases inflamables o explosivos.
- No cargue el dispositivo si percibe olores inusuales, ruidos o humo.
- No cubra el flash.

Batería y cargador

- Este dispositivo utiliza una batería de iones de litio a medida que no puede extraerse y está instalada dentro del cuerpo de la cámara. No utilice otro tipo de batería. La sustitución de la batería solamente la pueden llevar a cabo los centros de servicio técnico autorizados. La batería tendrá una vida útil prolongada si se mantiene en las condiciones correctas.
- El consumo de energía varía según el ambiente en el que se utiliza el dispositivo y la forma

en que este se almacena. Inmediatamente después de realizar una carga completa, la batería permite fotografiar hasta 15 paquetes de película.

- Cuando la carga de la batería se encuentre por debajo de un nivel determinado, el equipo no hará fotografías. El LED parpadeará para que usted sepa cuándo debe cargar la cámara. Este sistema evita que las fotografías queden atascadas cuando se procesan a través del sistema de rodillos.
- La batería recargable no viene totalmente cargada de fábrica. Carguela al máximo con el cargador USB (incluido). El proceso tarda entre 1,5 horas (puede variar según el uso).
- Se ha probado que el cargador de batería proporcionado funciona con los adaptadores de corriente de Apple iPhone. Si bien puede utilizarse en otros puertos USB, por ejemplo ordenadores, adaptadores de corriente USB, TV, coches, etc., no podemos garantizar el funcionamiento correcto de este accesorio.
- Cuando ya no utilice el dispositivo, deséchelo de forma correcta.

Entorno de uso

- Para proteger la tecnología de alta precisión incluida en este dispositivo, nunca deje la cámara en los siguientes ambientes durante períodos prolongados: temperaturas elevadas (+42°C/108°F); nivel de humedad alto; sitios con cambios de temperatura extremos (frío y calor); luz solar directa; ambientes arenosos o polvorientos, como playas, sitios húmedos o sitios que sufran vibraciones fuertes.
- No deje caer el dispositivo ni lo someta a golpes o vibraciones fuertes.
- No tire, empuje ni presione la superficie.

Pegatinas

- No coloques las pegatinas en ninguna de las partes de la Polaroid Go que intervienen en el proceso de toma y expulsión de una fotografía.

Cumplimiento de la normativa

Instrucciones importantes sobre el uso de baterías de iones de litio

1. No las arroje al fuego.
2. No ocasione un cortocircuito en las baterías.
3. No las desmonte.
4. No las continúe utilizando si están dañadas.
5. Deséchelas de forma correcta después de usarlas.
6. Manténgalas alejadas del agua
7. No cargar cuando la temperatura sea inferior a cero.

Declaración de conformidad de la UE

Por el presente, Polaroid International B.V. declara que la cámara analógica instantánea Polaroid Go cumple los requisitos básicos que se establecen en la Directiva de Compatibilidad Electromagnética (2014/30/UE), la Directiva sobre Baja Tensión (2014/35/UE) y la Directiva sobre Restricciones a la Utilización de Determinadas Sustancias Peligrosas (RoHS) (2011/65/UE), así como en otras disposiciones aplicables, cuando se utiliza con su fin previsto.

Declaración de cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, según sus siglas en inglés)



Este dispositivo cumple la sección 15 de las normas que estipula la FCC. Su uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan afectar el funcionamiento del equipo. **Precaución** Se advierte al usuario que los cambios o las modificaciones que la parte responsable del cumplimiento no apruebe de forma expresa pueden anular su autoridad para utilizar el equipo. Este equipo no debe colocarse junto a antenas o transmisores de ningún tipo, ni utilizarse junto con ellos.



Importante Tras una serie de pruebas, se ha determinado que este equipo cumple los límites

de un dispositivo digital clase B, de conformidad con la sección 15 de las normas que estipula la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable frente a las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones proporcionadas, puede interferir negativamente en las comunicaciones por radio. No obstante, no existen garantías de que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este dispositivo provoca interferencias negativas en la recepción de una radio o televisión, que puede comprobarse apagando y encendiendo los equipos, se recomienda que el usuario trate de solucionar la interferencia mediante una o más de las medidas que se presentan a continuación:

- Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Separar más el equipo del receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente del que esté conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor del producto o solicitar ayuda a un técnico de radio o TV experimentado.

Este equipo cumple los límites de exposición a la radiación que la FCC establece para entornos no controlados. El usuario final debe seguir las instrucciones de uso específicas para cumplir los niveles de exposición a las radiofrecuencias.

 Este símbolo indica que, de acuerdo con las  normas y reglamentaciones locales, el producto debe desecharse separado de los residuos domésticos. Cuando este producto llegue al final de su vida útil, llévelo a cualquiera de los puntos de recogida que indican las autoridades locales. Ciertos puntos de recogida aceptan productos sin carga. La recogida y el reciclaje por separado del producto al momento de desecharlo ayudará a preservar los recursos naturales y garantizará que este se recicle de un modo que proteja la salud humana y el medioambiente.

 Advertencia sobre la eliminación del producto al final de su vida útil: cuando el producto haya llegado al final de su vida útil, deséchelo de acuerdo con la  normativa local. Este producto está sujeto a la Directiva 2012/19/EU de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y no debe desecharse como residuo municipal sin clasificar.

Made in China for and distributed by Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands. The POLAROID word and logos (including the Polaroid Classic Border Logo) and Polaroid Go are protected trademarks of Polaroid.

Fabriqué en Chine pour et distributé par Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, Pays-Bas. Le mot et les logos POLAROID (y compris le Polaroid Classic Border Logo) et Polaroid Go sont des marques protégées de Polaroid.

© 2023 Polaroid. All Rights Reserved.

Polaroid International B.V.
1013 AP Amsterdam
Países Bajos



